

Bekötés:

DC+, ~	rózsaszín
DC-, ~	fehér
1 kimenet	citrom/zöld
2 kimenet	barna/szürke
3 kimenet	piros/fekete
4 kimenet	lila/kék

Távirányító memorizálása:

nyomja meg a TANÍT/TÖRÖL gombot egy pillanatra, az ANT. led világít 30 másodpercig. Ezidő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismétlje meg a teljes fenti műveletsort. A 61. adó betanításakor az ANT. led hármat villan, jelezve: a memoria megtelt. További tanításra csak teljes törlés után van lehetőség.

A vevő funkcióinak programozása:

A programozás menübe a TANÍT/TÖRÖL gomb folyamatos nyomvatartásával léphet. Az ANT. led villogásszámai jelölik a menüpontokat. Amelyiknél elengedi a gombot, annál a jelölt funkció illetve funkcióváltás aktiválódik. Az így beállított funkciók az összes memóriában tárolt távvezérlőre érvényesek, és bármikor egységesen módosíthatóak. Az alapértelmezett beállítások a szövegben **pirossal** kiemelve.

- 1 1.kimenet tanítás **A gomb**
- 2 2.kimenet tanítás **B gomb**
- 3 3.kimenet tanítás **C gomb**
- 4 4.kimenet tanítás **D gomb**

Az első négy pontban más nyomógombot rendelhet hozzá az adott kimenethez mint a gyári beállítás, a következőképpen: a megfelelő számú villanás után a TANÍT/TÖRÖL gombot elengedve, majd 5 másodpercen belül a használni kívánt gombot megnyomva létrejön az új hozzárendelés. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott kimenet nem működtethető távvezérlővel.

- 5 **ugrókódos** / fixkódos dekódolás
- 6 **monostabil** / bistabil üzemmód
- 7 **2 / 4** bistabil kimenet - csak bistabil üzemmód esetén működik
- 8 **normál** / shift üzemmód
- 9 **shifttel kapcsol** / shift nélkül kapcsol - csak shift üzemmód esetén működik
- 10 **egy gombhoz egy** / egy gombhoz több relé
- 11 **engedélyezve** / tiltva a programozás hozzáférés
- 12 távirányító darabszám lekérdezés - minden villanás egy adót jelképez
- 13 5-10 funkciók lekérdezése - rövid villanás: alapértelmezett,
- 14 - hosszú villanás: funkció átállítva
- 15 programozási alapbeállítások visszaállítása
- 16 -
- 17 nem használt távirányítók törlése - áramszünettől a törlésig nem használt adókat törölheti a memóriából
- 18 egy távvezérlő törlése - elengedés után nyomja meg a törlendő adó gombját
- 19 teljes (csak) távirányító memória törlése
- 20 a led folyamatosan világít, nem történik semmi

Műszaki adatok:

frekvencia	434MHz
tápfeszültség	10 - 24V AC/DC
áramfelvétel	9mA/12V DC
hőfoktartomány	-20°C - +55°C
memória	60db adó
kontaktus	záró, max. 1A/30V AC
kódolás	HCS, KEELOQ

