HSD digital

– 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

- Beltéri egység



VDT – 39

VDT-39 Leírás v1.4.pdf

Tartalom

7.	Specifiká	ció	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
	6.2.8.	Zárnyitási menü	9
	6.2.7.	Belépés telepítői menübe	
	6.2.6.	Alapbeállítások visszaállítása	
	6.2.5.	Képernyő beállítás	
	6.2.4.	Nyelv beállítása	7
	6.2.3.	Kitekintési idő állítása	7
	6.2.2.	Csengetés hangereje	7
	6.2.1.	Csengőhang beállítás	7
6	.2. Alap	beállítások	7
	6.1.1.	Interkom funkció	6
6	.1. Alap) kezelés	5
6.	Kezelés é	s menü	5
5.	Lakáskészülék felszerelése		
4.	Csatlakoz	zók leírása	
3.	Készülék	és funkciók	
2.	Műszaki	adatok	
1.	Elővigyáz	atossági felhívások	

1. Elővigyázatossági felhívások

- A rések a beltéri egység hátulján a készülék megfelelő hűtését szolgálják. Ezeket a nyílásokat ne takarjuk le. A monitort ne tegyük ki folyamatos napsütésnek, radiátor fölé vagy beépítő dobozba. Zárt dobozba csak abban az esetben szerelhető amennyiben biztosított a megfelelő szellőzés.
- Kézzel vagy vizes ronggyal ne törölje a monitort. A tisztítást enyhén nedves törlőruhával végezze. Ne használjon vegyi anyagokat. Tiszta vízzel vagy sima szappannal tisztán tartható a kijelző.
- Ha a kép esetleg torz azt okozhatja, hogy túl közel került valamilyen mágneses mezőhöz. Például: mikrosütő, TV, nagy teljesítményű hangszóró...
- Az egység nem szerelhető kültérre. Esőtől, magas hőmérséklettől tartsuk távol. Így elkerülve a nem kívánt meghibásodást.
- Ha bármilyen meghibásodás mégis felmerülne NE nyissa ki a készüléket. Keresse fel márkakereskedőjét.

2. Műszaki adatok

Tápfeszültség: Teljesítmény felvétel: Kijelző: Videó jel: Felbontás: Vezetékezés: Max. beszélgetési idő: Max. monitor megj. idő: Méretek:

20-28 Vdc

0,286W nyugalmi, 3,224W működés közben 3,9" színes TFT-LCD 1Vp-p, 75Ω, CCIR sztandard 800x480 pixel 2 vezetékes polaritásfüggetlen 90 mp 40 mp 138(Ma) x 138 (Szé) x 19 (Mé)mm



4. Csatlakozók leírása

L1, L2 : BUS csatlakozás
SW-, SW+ : Ajtócsengő csatlakozó
DIP kapcsolók: Mind a 6 bit konfigurálható
Bit-1 -> Bit-5 : Cím beállítás
Bit-6 : Csillagponti modul használata esetén végzáró impedancia



5. Lakáskészülék felszerelése

Felszerelni 145-160cm magasságban célszerű ahogy az alábbi képen látható. A vezetékezést a beltéri mögötti mélyedésben helyezzék el, mert az alsó rögzítő fül egy mágnes és ha sok vezeték kerül a beltéri mögé a vezetékek elnyomhatják a faltól a készüléket.





6. Kezelés és menü

A főmenüből a beltéri minden tulajdonsága elérhető, kezelhető, állítható.

A menüt az "1,2,3,4" érintőgombok segítségével lehet előhívni illetve kezelni.



6.1.Alap kezelés

- A kültérin a **HÍVÁS** gomb megnyomására a beltéri elkezd csengeni és megjelenik a kültéri képe. Ha nem válaszolnak a hívásra akkor 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- A BESZÉD/KITEKINT megnyomásával fogadni lehet a hívást. A beszélgetés időtartama 90 másodperc lehet.
 A beszélgetés befejeztével BESZÉD/KITEKINT gomb ismételt megnyomásával a beszélgetés bontható.
- A beszélgetés közben a zárat a ZÁRNYITÓ gomb megnyomásával lehet aktiválni.



Amikor a beltéri nyugalmi állapotban van kitekinteni a kültérire a BESZÉD/KITEKINT gomb megnyomásával vagy a kitekint ikon megérintésével lehetséges. Ha több kültéri van telepítve akkor a főmenüben érintse meg a kitekint aztán a kitekint a kültérik kiválasztásához vagy a kitekint a ha bővítővel több kamera van rácsatlakoztatva. Az kil gombbal ki lehet lépni a menüböl. Az alábbi képeken is nyomon követhető.



6.1.1. Interkom funkció

Az interkom funkció bármelyik beltériről elérhető, ha egy rendszerben több beltéri van. Amikor a kijelző nyugalmi állapotban hozzá kell érni bármelyik érintőgombhoz a jobb oldalon /1,2,3,4/, hogy előhívjuk a főmenüt. A főmenüben 3 választható ikon lesz:

- 🖉 🖉 Interkom hívás
- Gelső hívás
- Portás hívása

Interkom hívás

A felhasználó az egyik lakásból tudja hívni a másik lakást. Akár név szerint is. A neveket központilag lehet feltölteni a beltérikre egységesen. Híváshoz érintse meg a kívánt nevet.



[02]	Johnny	
[03]	Kicsi Joe	
[04]	Bravo	

(Megjegyzés: Ahhoz, hogy név szerint lehessen hívni egy rendszeren belül ahhoz minden beltérinek saját címmel kell rendelkeznie, hogy legyen miszerint a hívást kezdeményezni.)

Belső hívás

Ha több beltéri van telepítve <u>azonos címen</u> egy rendszeren belül. Ezzel a lehetőséggel Hívás kezdeményezésekor az összes azonos címen lévő beltéri elkezd csengeni. Amelyik beltérin válaszolnak a hívásra az lesz aktív a többi lekapcsol.

Portás hívása

Egy rendszerbe be lehet állítani egy dedikált portás készüléket. Melyet közvetlen lehet hívni bármelyik beltéri egységről. A portás készüléknek bármelyik típusú beltérit be lehet állítani.

További funkciók:

- 1. *Hívás átirányítás*: Ennek a funkciónak a használatával vezérelhető a VDT-TPS telefonillesztő modul. A bejövő hívást továbbítani lehet három tetszőleges telefonszámra.
- 2. Világítás: Ezzel az ikonnal beléphetünk a világítás vezérlő módba mellyel a VSC6V modulon keresztül időzítetten lehet lépcsőház világítást kapcsolni.
- 3. *Visszajátszás*: A VSC6V modul által rögzített felvételek visszanézése.

6.2. Alap beállítások

6.2.1. Csengőhang beállítás



Érintse meg a kikonhoz tartozó számot /3/, majd válassza a *Csengőhang* menüpontot ezen belül három művelethez választható csengőhang *Kaputábla, Interkom, Ajtócsengő*. Mindegyikhez 12 fajta csengés közül lehet választani. A hangok között a *Növ/Csökk* funkciógombokkal lehet navigálni és az *Kilép* menüponttal jóváhagyni a műveletet.

Kaputábla: Kültériről történő csengetés hangja.Interkom: Belső híváskor hallható csengés hangja.Ajtócsengő: Ajtó melletti gomb megnyomásakor.

6.2.2. Csengetés hangereje

Nyomja meg a 🔀 ikon mellett lévő számot aztán lépjen be a *Hangerő* menübe és ott a 🕀 / 🗩

ikonokkal lehet állítani a hangerőt 0 és 9 között. Az *Exit* gomb megnyomásával lehet elmenteni az aktuális beállítást és visszatérni a Beállítások menühöz.

6.2.3. Kitekintési idő állítása

Nyomja meg a kikon mellett lévő számot aztán lépjen be a *Kitekintési idő* menübe és ott a

konokkal lehet állítani az időt 30 másodperc és 10 perc között. Az *Exit* gomb megnyomásával lehet elmenteni az aktuális beállítást és visszatérni a Beállítások menühöz.

6.2.4. Nyelv beállítása

A választó menüben 8 különböző nyelv közül lehet választani.

- Magyar, Angol, Német,
- Olasz, Görög, Török
- Héber, Cseh

A főmenüben nyomja meg a Sombot és válassza a *Nyelv* opciót. A kiválasztott nyelv fehér színnel van jelölve. Az *Előző/Köv.* gombokkal lehet navigálni és az *"Elfogad"* dal felülírni a már kiválasztott nyelvet.





6.2.5. Képernyő beállítás

Kitekintési állapotban meg kell nyomni a **Ha**gombot. Ekkor bejön a beállítások menü. 3 állítás közül lehet választani.

Az első lehetőség a *Képernyő*, ezen belül 3 lehetőség közül lehet választani *Normál/Világos/Lágy*.

A második menüpont a Fényerő ami 0 és 9 között állítható.

A harmadik beállítási lehetőség a Nangerő ami a bejövő beszéd hangerejét állítja.

A módosítások azonnal tárolódnak. Kilépni az Exit gombbal lehetséges a beállítások oldalra.

DS-1 00:30



6.2.6. Alapbeállítások visszaállítása

A főmenüből válassza ki a 🗭 gombot. Ha megérinti a 靴 minden visszaáll alapállapotra. Kivéve a dátum és a telefonkönyv. Az 🎽 megnyomásával vissza tud lépni az alapbeállításokból.





6.2.7. Belépés telepítői menübe

Első lépésben be kell lépni az információs menübe gombbal majd nyomva tartani a nyitás gombot 3 másodpercig és ekkor belép a rendszer a *Telepítői menü*be. Itt az alábbi táblázatban szereplő 4 jegyű számok adhatóak meg.



[8000]	Master 0	Főkészülék
[8001]-[8003]	Slaver 1-3	Mellékkészülék 1-3
[8004]	Guard unit	Portás készülék
[8005]	Not guard unit	Portás készülék törlése
[8006]	Panel on as slaver called	Mellékkészülék is képet ad híváskor
[8007]	Panel off as slaver called	Mellékkészülék kép adásának tiltása
[8014]	Unlock menu on	Zárnyitási menü bekapcsolása
[8015]	Unlock menu off	Zárnyitási menü kikapcsolása
[9006]	Simplified version	Egyszerűsített kezelés
[9007]	Full-featured version	Minden funkció elérése

6.2.8. Zárnyitási menü

Amikor a zárnyitási menüt bekapcsoltuk a 8014-es kóddal akkor egy gombbal 2 zárat tudunk nyitni úgy, hogy a zárnyitás gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik egy választó almenü melyben már tudjuk nyitni a második zárat is. Tiltani ezt a beállítást a 8015-ös szám megadásával lehet a telepítői menüben. Ekkor a zárnyitás gomb megnyomásakor egyből az 1-es számú zár nyílik (S-;S1+ kimenet).



7. Jegyzetek

Az Ön forgalmazója:

A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona,ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.