Satel CA-64

Függelék

Ez a függelék muködési **példákat** tartalmaz, melyeket akkor kell végrehajtani, amikor valamilyen felhasználói funkciót hív meg. Az elso oszlopban láthatja, hogy melyik gombot kell megnyomnia, a második oszlopban a meghívott funkció leírását, a harmadikban pedig azt a szöveget, amelyet az LCD kijelzon lát, miután a muvelet végre lett hajtva. Mióta a **felhasználói funkció-menü** a telepíto által installált szoftvertol és a speciális felhasználói engedélyezéstol függ, az itt látható szövegek csak tájékoztató jelleguek, a gyakorlatban kissé másak lehetnek.

1-es példa: BEÉLESÍTÉS (1. rész)

• A 2-es partíció neve "könyvelés", az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó – az alrendszer master

Vigyen be egy felhasználói kódot (gyárilag beállított master kód az 1-es alrendszerhez).

Tehát, bármely felhasználó kódját beviheti, akinek van belépési joga a 2-es partícióba és jogosultsága a beélesítéshez.

<u></u>	1	2	3	4	5	6	,7	8	9	,10	11	12 1	13	14	, 15	18	ALARM	0
A	Ċ	Ó	d	è		r	e	C	0	g	n	i	Z	9	đ		FAILURE	O
Satel	C	h	a	n	g	e		i	t		ļ			(;	#)	ARMED	٥
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	یت عو-	SERWICE	0
							_					-	<u> </u>	CONT	ROL I	PANEL	1-32 ZONE	~ O -

Ez az üzenet jelenik meg a kijelzon, ha a felhasználó jogosult a kód megváltoztatására és megcsinálná ezt a cserét (lásd a CA-64 felhasználói kézikönyvében a funkciókódok megváltoztatásának leírását).

Nyugtázza az üzenetet.

Ha megnyomja a ... vagy ... gombot, az összes partícióba beléphet a felhasználó, melyet élesíteni akar.



MEGJEGYZÉS: ha néhány partíció, melybe a felhasználó beléphet, be van élesítve, a vezérlo csak a **hatástalanítás** funkciót engedélyezi, de ha csak egy partíció van beélesítve, akkor az hatástalanítódik. A fennmaradó partíciók beélesítésére eloször hívja meg a felhasználói menüt a kód (lásd a példa folytatását: BEÉLESÍTÉS (2.rész) lent) beütésével.

Az aktiválódási **funkció kiválasztása** megjelölt.

A funkció meghívása.

Gördítse le a partíciók nevének listáját. Nyomja meg valamelyik gombot annyiszor, amíg a szükséges partíció neve nem jelenik meg (2-es partíció – **Könyvelés**).

	1	2	3	4	5	6	7 •	8	, ⁹	10 1	11 1	, ¹²	, ¹³	14 1	, 15 1	10	ALARM	0
<u> </u>	W	'n	a	t		t	0		a	r	M	:				Γ	FAILURE	0
Danen	B	0	0	k	-	k	e	e	р	i	n	g					ARMED	0
	<u>ې</u> 17	18	19	20	21	22	23	1 24	25	26	27	28	29	30	; 31	اللة عوسية	SERWICE	0
						_				-	-	_	_	ONT	ROL I	PANEL A-64	1-32 - ZONES	-0
															\sim	A-04	33-64	~6

A funkció meghívása után a vezérlo megjeleníti a partíciók nevét (gyári beállítás vagy a telepíto viszi be), melyeket a felhasználó beélesíthet. Nyomja meg a ... gombot, hogy a partíciók kiválasztásának **grafikus módjába** lépjen be.



 Sance
 Image: Sance

 Image: Sance

Bármelyik partíciót kiválaszthatja

beélesítésre (megjelölheti), amely Önnek hozzáférheto. Természetesen törölheti is a korábban megjelölt partíciók megjelölését.

A kijelölt partíciók kiválasztásának és beélesítésének vége.

Amikor ez az üzenet tunik fel, a visszaszámlálás megkezdodik a beélesített partíciókban.



GRAFIKUS MÓD

A partíciók kiválasztásának a beélesítéshez két módja van:

- Nevek használata a fent leírt módon
- A partíciók számának használata az alább leírt grafikus módon

Ez az üzemmód annak a felhasználónak igen hasznos, aki ismeri a riasztórendszer partícióinak számát, vagy gyorsan szeretné megnézni, hogy hány zóna nincs még beélesítve.

Ezeket a gombokat a partíciók kiválasztására használjuk grafikus üzemmódban.

Ezeket a gombokat a partíciók kiválasztására használjuk alap üzemmódban (a partíciók nevének használatával).

Lehetséges ez a két üzemmód közötti átkapcsolás annyiszor, ahányszor csak szükséges.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16

 Image: Static Contract
 Image: Staticont
 Image: St

A pontok a számok mellett (1-32) azokat a partíciókat jelzik, amelyek be vannak élesítve (1,2,3 és 4). A pont alatt lévo kurzor segítségével lehet kiválasztani azt a partíciót, amelyet meg akarunk jelölni beélesítésre.

Mozgassa a kurzort a második partíció alá.

Jelölje meg a partíciót beélesítésre valamelyik numerikus kóddal.

A partíciók kiválasztása után a ... gomb megnyomása beélesíti oket függetlenül a kijelzés módjától.



BEÉLESÍTÉS (2.rész)

• Az összes hozzáférheto felhasználói funkciókód felhasználásával

A kód beütése – a felhasználói funkciómenü meghívása.

Válassza ki a nyíllal jelölt funkciót – és a nyilat mozgassa a riasztás partícióbeállításához a példa elso részében leírt módon.

				FAILURE C
own	C	od	e	ARMED
25 26 27	28 29	30 31	بت عوسہ	SERWICE
	25 26 27	25 26 27 28 29	DWN COO	DWN CODE 25 26 27 28 29 30 31 38 CONTROL PANEL

MEGJEGYZÉS: ha minden, Ön számára hozzáférheto partíció élesítve van, akkor az **ARM** (élesítés) menüpont nem jelenik meg a menüsorban a kijelzon.

Ha a rendszerben néhány partíció már élesítve van, a következo szöveg jelenik meg a kijelzon.



toreroom

18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28

30 31

CA-64

1.32

ZONE

Ebben a helyzetben tegye a következoket:

Az ARM funkció kijelzése.

Válassza ki a nyíllal jelölt funkciót – és a nyilat mozgassa a riasztás partícióbeállításához a példa elso részében leírt módon.

Feltételezzük (ebben a példában), hogy a 2-es partíció (könyvelés) már be van élesítve. Az **ARM** funkció ismételt meghívása és a partíciók kiválasztásának grafikus üzemmódjába való belépés után a következot láthatja a kijelzon:

Satel

Most az 1-es, 3-as és 4-es partíciók vannak beélesítve.



2-es példa: HATÁSTALANÍTÁS (1.rész)

• A 2-es partíció neve "könyvelés" az 1-es alrendszerhez tartozik; a felhasználó – az alrendszer master

MEGJEGYZÉS: a funkció csak akkor elérheto, ha a felhasználó által jogosult partíciók közül legalább egy be van élesítve.

Vigyen be egy felhasználói kódot (gyárilag beállított master kód az 1-es alrendszerhez).

Tehát, bármely felhasználó kódját beviheti, akinek van belépési joga a 2-es partícióba és jogosultsága a beélesítéshez.



8 9 10 11 12 13 14 15 14

disarm:

0

0

0

LURE

1-32

33.64

31

CA-64

What to

Workroom 1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ha a ... vagy ... gombot megnyomja, akkor

az összes beélesített és a felhasználó által elérheto partíció hatástalanodik.

MEGJEGYZÉS: ha csak egy partíció van beélesítve, rögtön hatástalan lesz a # gomb megnyomása után (a záró üzenet megjelenésével egy idoben).

പ്പിരി

Ha a partícióban riasztás történik, az a hatástalanítással együtt törlodik.

Hatástalanítás kiválasztva (Disarm selected) funkció kijelzése

VAGY

A funkció meghívása.

VAGY

Gördítse le a partíciók nevének listáját.

Nyomja meg valamelyik gombot annyiszor,

amíg a szükséges partíció neve nem jelenik meg (2-es partíció - Könyvelés).

A funkció meghívása után a vezérlo megjeleníti a partíciók nevét (gyári beállítás vagy a telepíto viszi be), melyeket a felhasználó hatástalaníthat. Nyomja meg a ... gombot, hogy a partíciók kiválasztásának grafikus módjába lépjen be (a grafikus módban való kiválasztást a beélesítéssel megegyezo módon kell végrehajtani).

Jelölje meg a hatástalanításra kijelölt partíciókat (T jel a kijelzo jobb oldalán) valamelyik numerikus kód felhasználásával.

Bármelyik partíciót kiválaszthatja hatástalanításra (megjelölheti), amely Önnek hozzáférheto. Természetesen el is mozdíthatja a korábban bejelölt partíciókat.

A kijelölt partíciók kiválasztásának és hatástalanításának vége.





BEÉLESÍTÉS (2.rész)

• Az összes hozzáférheto felhasználói funkciómenü felhasználásával

A kód beütése – a felhasználói funkciómenü meghívása.



Válassza ki a nyíllal jelölt funkciót – és a nyilat mozgassa a riasztás partícióbeállításához a példa elso részében leírt módon.

MEGJEGYZÉS: ha az alrendszerben csak néhány partíció van beélesítve, a következo üzenetek jelenhetnek meg a kijelzon:



		2	3	4	5	6	7	, ⁸	,9	,10	11 [, ¹²	13	14 1	, 15	18	ALARM	0
C-4-19	Þ	D	i	S	a	r	m										FAILURE	0
<u>779161.</u>		A	r	m													ARMED	0
ł	17	18	19	20	21	1 22	23	1 24	25	26	27	28	29	30	, 31	يت عويب	SERWICE	0

Ha elfogadjuk az elozoekben bemutatott példák adatait, a következo kép tunik fel a kijelzon a partíciók kiválasztásának grafikus módjában



3-as példa: ZÓNA KIIKTATÁS

• A kiiktatott zóna a 4-es számú, neve "**bejárati ajtó**", illetve a 49-es számú, amelynek neve "**PIR iroda**". A felhasználói kód: 38407.

Üsse be a kódot, akkor megjelenik a felhasználói menü.



A legtöbb felhasználói funkció használata

(kivéve az olyan funkciókat, melyeket egy sima gomb lenyomva tartásával lehet elérni és a gyors beélesítés funkciót) a felhasználói kód bevitelével és a ... gomb (vagy ... - 1-es és 2-es példa) megnyomásával kezdodik.

VAGY

Görgesse az elérheto funkciónevek listáját. Nyomja meg valamelyik gombot annyiszor, amíg meg nem jelenik a kijelzon a nyíl mellett a megfelelo felhasználói funkció.

Válassza ki a nyíllal jelölt funkciót – a kiiktatandó zóna kiválasztásához.

Görgesse az elérheto funkciónevek listáját. Nyomogassa valamelyik gombot annyiszor, amíg meg nem jelenik a neve az elso olyan zónának, amit ki szeretne iktatni (**bejárati ajtó**) a nyíl mellett.

Jelölje meg a kiiktatandó zóna nevét (T betu látszik a kijelzo jobb oldalán) valamelyik numerikus billentyu segítségével.

VAGY

Görgesse a zónák neveinek listáját, hogy kiválaszthassa a következo kiiktatandó zónát (**PIR iroda**).

Jelölje meg a kiiktatásra kiválasztott zónát.



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

30 31 32----ONTROL PANEL CA-64

ZONE

Vége a zónakiválasztásnak és-kiiktatásnak.

MEGJEGYZÉS: A zónakiiktatás törlodik, miután azt a partíciót hatástalanítottuk, amelyhez a kiiktatandó zónák tartoznak.



4-es példa: A ZÓNA ÁLLAPOTÁNAK ELLENORZÉSE

• A funkciót a ... gomb lenyomva tartásával lehet meghívni.

Hívja meg a vezérlo zónaállapot-ellenorzés funkcióját. Tartsa lenyomva a gombot kb. 3 másodpercig – az elso 32 zónáról az információ megjelenik grafikus kijelzési módban.

Image: state		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	,11	,12	,13	14 1	15 1	18	ALARM	0
AMMED ● 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	() ()	•	٠	•	b	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	• ;	a	FAILURE	0
17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Dare .																	ARMED	0
		<u>ې</u> 17	18	19	- 20	21	22	23	1 24	25		1 27	28	; 29	1 30	31	ت عوسہ	SERWICE	0

Az 1-32-es LED-ek bekapcsolt állapotban a

zónabeállításokat mutatják. A különbözo ábrák megjelenítik a zónák állapotát, melyek a felhasználói kézikönyvben vannak leírva. CA-64 – a funkciótesztek leírása.

Lépjen a második zónakijelzésre, a 33-64-es zónák megjelenítésére. Bármelyik nyíllal jelzett gomb megnyomásával megteheti ezt. Tud kapcsolgatni a kiválasztott zónák között annyiszor, ahányszor csak akar.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	ALARM	0
	1																FAILURE	0
<u>ngrar.</u>	b	• •															ARMED	0
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	; 31	اللہ عوسہ	SERWICE	Ø

Funkció vége.

A 33-64-es LED-ek bekapcsolt állapotban a zónabeállításokat mutatják. Adjon 32-t a zóna szimbóluma melletti számhoz (számok a kijelzo körül), hogy eljusson a zóna számához.

Az LCD kijelzo gombjainak és LED-jeinek funkciói (lásd a 4-7 oldalakon lévo leírást)

