

# 1332-528 típusú telefon alközpont programozása (rövidített)

## Általános programozás

-házi vonal - \* 2. kulcsszó # - \* - 'Programozás száma' üzenet - \* - 'Programozás értéke' üzenet - # - 'Programozás értéke x és y' üzenet.

A \* , # beadásához R\* , R# és RR kell bevinni.

## Általános ellenőrzés

-házi vonal - \* 2. kulcsszó # - \* - 'Programozás száma' üzenet - # - 'Programozás értéke x és y' üzenet.

## 2. kulcsszó programozása

-házi vonal - \* 2000 # - \* - 'Programozás száma' üzenet -930 \* - 'Programozás értéke' üzenet - új kulcsszó (pl.1234) # - 'Programozás értéke 930 és 1234' üzenet. **Az új kulcsszó számát felírni!**

## 1. kulcsszó programozása

-házi vonal - \* 1000 # - \* - 'Programozás száma' üzenet - 940 \* - 'Programozás értéke' üzenet - új kulcsszó (pl.4321) # - 'Programozás értéke 940 és 4321' üzenet. **Az új kulcsszó számát felírni!**

## Software verzió ellenőrzése

-házi vonal - \* 2. kulcsszó # - \* - 'Programozás száma üzenet' -910 - # - 'software verzió x x, y y' üzenet.

## Engedélyezési osztályok gyári beállítása

minden melléken nappali működés	5 -ös oszt.
éjszakai működés	5 -ös oszt.
kaputelefon 1-es	3 -ös oszt.
kaputelefon 2-es	3 -as oszt
kimenő városi	3 -as oszt
bejövő városi	3 -as oszt.
flash idő	300 msec
DISA	kikapcsolva
Fővonalak	Tone módban
kövess, ne zavarj, átirányítás	kikapcsolva

## Engedélyezési osztályok programozása

-házi vonal - \* -2.kulcsszó # - \* - 'Programozás értéke' üzenet -141-148 - \* 'Programozás száma' üzenet -  
- 5 5 3 3 3 3 - # gyári beállítás  
nappali éjszakai kaput. 1. kaput. 2. kimenő bejövő  
fővonal fővonal

- 'Programozás értéke pl. 141 és 553333 ' üzenet.

## DISA üzemmódban üzenet rögzítése és ellenőrzése

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó # - \* - 'Programozás száma' üzenet - 350 - \* - 'Új üzenet rögzítése' üzenet -  
-bip: új üzenet rámondása, max. 16 mp. - # -a felvett üzenet lejátszódik - kagylót le.

## DISA üzenet típusok kiválasztása nappali üzemmódban

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó # - \* - 'Programozás .száma' üzenet - 351 \* - 'Programozás értéke' üzenet:  
- 0 - gyári üzenet - #  
- 1 - saját üzenet - #  
- 2 - nincs üzenet - #

## DISA üzenet típusok kiválasztása éjszakai üzemmódban

-házi vonal - \* -2. kulcsszó # - \* - 'Programozás száma' üzenet -352 \* - 'Programozás értéke' üzenet:  
- 0 - gyári üzenet -#  
- 1 - saját üzenet - #  
- 2 - nincs üzenet -#

### Telefonszám betöltése a memóriába (max. 40 telefonszám ) (max. 26 számjegyű)

-házi vonal - \* - 2.kulcsszó - # - 'Programozás száma' üzenet – megadható

- 000	- 049-ig
- 00	- 49-ig
- 0	- 49-ig

(Visszamondáskor mindig 3 jegyű)

- \* - 'Programozás értéke' üzenet - számot beírni (max. 26 jegyű) - # - (szünethez RR)

(egy \* - R\*)

(egy # - R#)

- 'Programozás értéke' üzenet pl.001 és a telefonszám.

- az új betöltés törli az előzőt.

### Telefon regiszter használata:

-házi vonal -39 - majd a kód 00 - 49-ig.

### Egy telefonszám törlése a memóriából

-Házi vonal - \* -2. kulcsszó -# - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - pozíciószámot beírni - \* - 'Programozás értéke' üzenet- nyugtázni - #.

### Mellékek kiegészítő paramétereinek programozása

városi vonal azonnali elérhetősége (- 0 - tárcsázása nélkül)

- 0 - funkció tiltva

- 1 - funkció engedélyezve

- 9 - paraméter érintetlen

ha a funkció engedélyezve van, a házi vonal R beírásával elérhető

kioldási (FLASH) idő programozása

- 0 - 300 msec idő

- 1 - 900 msec idő

- 9 - paraméter érintetlen

bekopogtatás programozása

- 0 - bekopogtatás tiltva

- 1 - bekopogtatás engedélyezett

- 9 - paraméter érintetlen

beleszólás programozása

- 0 - beleszólás tiltva

- 1 - beleszólás engedélyezve

- 9 - paraméter érintetlen

csengetés programozása nappali üzemmódban

- 0 - csengetés tiltva

- 1 - csengetés engedélyezve

- 9 - paraméter érintetlen

csengetés programozása éjszakai üzemmódban

- 0 - csengetés tiltva

- 1 - csengetés engedélyezve

- 9 - paraméter érintetlen

A fenti hat paraméter programozása:

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet – 'Mellék száma' üzenet-241- 248-ig- \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet - a hat számot be kell írni - # - 'Programozás értéke pl. 241 és 001111 (gyári beállítás)' üzenet

Ha változtatni kívánjuk, mellékenként kell beírni.

### Hívó fél azonosítása

4 melléken lehetőség van a hívó azonosítására (csak megfelelő készülékekkel)

- házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 280 - \* - 'Programozás értéke' üzenet - meg kell adni a mellék számát - # - 'Programozás értéke 280 és pl: 41,42,43,44,- (gyári beállítás)' üzenet

### Bejövő fővonalak programozása

átmenő hívás ( DISA ) kiválasztásának és fax felismerésének engedélyezése

- 0 - DISA tiltása
- 1 - DISA engedélyezése
- 2 - DISA + fax engedélyezése
- 9 - paraméter érintetlen

fővonal engedélyezése, tiltása, hívás típus kiválasztása

- 0 - városi vonal tiltása
- 1 - Pulse típusú jelválasztás engedélyezése
- 2 - Tone típusú jelválasztás engedélyezése
- 9 - paraméter érintetlen

fővonal (magánvonal) programozása

- 0 - városi vonal használata
- 1 - magánvonal használata
- 9 - paraméter érintetlen

A fenti három paraméter programozása:

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 301 -(1. sz. fővonal)- vagy - 302 - (2.sz. fővonal) - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet – a három számot be kell írni - # - 'Programozás értéke 30X és YYY' üzenet.

pl. - \* - 2.kulcsszó - # - \* - 302 - \* - 021 - # -

### Üzenetrögzítő programozása

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 520 - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet - mellék számát beütni - # -

Ha egyik melléknél sem engedélyezzük, akkor 40-et kell beírni (gyári beállítás)

- 'Programozás értéke 520 és XX' üzenet.

### Fax csatlakoztatása egy mellékre

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet – 530 - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet - mellék számát beütni - # -

Ha egyik melléken sem engedélyezzük, akkor 40-et kell beütni (gyári beállítás 48).

### Engedélyezett számok ill. előszámok programozása

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet – 880 - 895 - közti táblázati helyet - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet – 4 jegyű előszámot beütni - # - 'Programozás értéke XXX és YYY' üzenet

### Engedélyezett kezelők programozása

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 801- 804 közti számot , mely a táblázaton belüli pozíciónak felel meg - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet – kezelő azonosítási kódja max. 3 számjegyű lehet - # - 'Programozás értéke XXX és YYY' üzenet

### Engedélyezett kezelők programozása

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - táblázati pozíció száma - \* -

810 - 813	1 sz. kezelő
820 - 823	2 sz. kezelő
830 - 833	3 sz. kezelő
840 - 843	4sz. kezelő

'Programozás értékét megadni' üzenet -be kell írni az előszámokat ( max 5 jegyű ) - # - 'Programozás érték' üzenet XXX és YYY . ahol XXX a táblázaton belüli pozíció . Egy kezelőhöz 00000 előszámot rendelve engedélyezni lehet mind a 16db 880 és 895 közti kóddal programozott számot.

### Kezelő helyének programozása DISA módban (operator )

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 540 - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet - 40 - normál hívás a mellékekre

- 41- 48-ig a kívánt mellék meghatározása - # -

### Óra és perc ( idő ) beállítása

-házi vonal - \* - 2.kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet -750 - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet 2 számot az óra, 2 számot a perc re beírni - # - 'Programozás értéke':750 és hh mm pl.16.30 üzenet

-Ellenőrzés : - házi vonal - 650 - bemondja a pontos időt .

Opció : órakártya ( 220 V kimaradása esetén megőrzi a pontos időt )

### Dátum programozása

-házi vonal - \* - 2.kulcsszó #- \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 751 - \* - 'Programozás értékét megadni' üzenet- első 2 szám a NAP, második 2 szám HÓNAP . harmadik 4 szám ÉV beírása - # - 'Programozás értéke' üzenet 751 és XX , YY , ZZZZ . - 220 V kimaradása esetén törlődik ( Opció : órákártya )

### Ébresztés programozása és működése

Ébresztés bármely melléken, amelyen az ébresztés funkciót programozni akarjuk.

-házi vonal - 324 - 2 szám az óra, 2 szám a perc beállításához - ébresztő szolgálat ' üzenet XX , YY szolgáltatás törlése - házi vonal - (u.a. melléken) - 324 - 99 - szolgáltatás tiltva üzenet -ellenőrzés : (u.a. melléken) - 324 - 40 - ébresztés időpontja üzenet -  
- 220 V kimaradása esetén törlődik. (Opció : órákártya beszerelése)

### Törlés (RESET)

#### *Kezelők és hozzá tartozó előszámok törlése (RESET)*

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 966 - # - utasítás végrehajtva .

#### *Engedélyezett előszámok táblázatának törlése (RESET)*

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 977 - # - utasítás végrehajtva

#### *Telefon regiszter törlése (RESET)*

-házi vonal - \* - 2. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 988 - # - utasítás végrehajtva üz

#### *Rendszer törlése (RESET) gyári beállítás visszaállítása*

Nem törlődik a telefon regiszter, kezelők és előszámok

-házi vonal - \* - 1. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - 999 - utasítás végrehajtva ' üzenet

### Távolról történő programozás (csak DISA módban lehetséges)

-DISA üzenet után - \* - 1. kulcsszó - # - \* - 'Programozás számát megadni' üzenet - ugyanúgy mint belső mellékről  
Távolról nem lehet beírni a \*-ot, a #-et és szünetet.