
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozási táblázat

Figyelem!

Magyarországon az EN verziójú panelek kerülnek forgalomba. Csak az EN verziós beállítások használhatóak, értelmezhetőek!



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2	Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 hozzáférési kód ..	15
1. fejezet - Programozás	3	[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok	15
2. fejezet - Billentyűzet programozása	4	Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 1-16 hozzáférési kód	15
Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása	4	[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	15
[000] Billentyűzet Hozzárendelés	4	[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai	15
3. fejezet - Alapprogramozás	5	[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai..	15
Zóna programozás	5	[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok	16
[001]-[004] Zóna definíciók	5	[348] Teszt átvitel üzenetkódok	16
Rendszeridők és kódok:	5	[349] PC5700 Karbantartási jelentési kódok	16
[005] Rendszer idők	5	[350] Kommunikátor formátum – opciók	16
[006] Telepítői kód	6	Hívásirány opciók:	16
[007] Mester kód	6	Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:.....	16
[008] Szerviz kód / Ór kód	6	Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:	16
PGM kimenetek programozása	6	Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok	16
Programozható kimeneti opciók	6	Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok	16
[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása	6	Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok	16
[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (PC1864 panel / PC5208)	6	[377] Kommunikációs változók	17
[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása.....	6	[378] A teszt átvitel időpontja.....	17
Egyéb rendszer opciók	6	Kommunikátor opciók:	17
[012] Billentyűzet kizárása	6	[380] Első kommunikációs opciós kód	17
[013] Első rendszer opciós kódok.....	6	[381] Második kommunikációs opciós kód	17
[014] Második rendszer opciós kód	6	[382] Harmadik kommunikációs opciós kód	17
[015] Harmadik rendszer opciós kód	7	7. fejezet - Letöltési opciók	18
[016] Negyedik rendszer opciós kód.....	7	[401] Első letöltési opciós kód	18
[017] Ötödik rendszer opciós kód	7	[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 digit).....	18
[018] Hatodik rendszer opciós kód	7	[403] A letöltés felhasználói kódja.....	18
[019] Hetedik rendszer opciós kód	7	[404] Panel azonosító kód	18
Kezelői zóna hozzárendelés	7	[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő	18
[020] Billentyűzeti zóna kijelölés	7	[406] A csengetések száma válaszadáshoz	18
[021] Nyolcadik rendszer opciós kód	8	[499][Telepítői kód][499] PC-Link kezdeményezése (helyi letöltés)	18
[022] Kilencedik rendszer opciós kód	8	8. fejezet PGM kimenetek	19
[023] Tizedik rendszer opciós kód	8	PGM kimenet attribútumok	19
Zóna hurokidő beállítások	8	PGM kimenet partícióhoz rendelése	20
[030] Gyors/normál válasz idejű hurok kijelölés	8	9. fejezet - Nemzetközi beállítások	21
4. fejezet - Bővített rendszer programozás	9	[700] Óra állítás	21
Zóna attribútumok:	9	[701] Első nemzetközi opciós kód.....	21
Rendszer időzítők:	10	[702] Második nemzetközi opciós kód	21
[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra10		[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között21	
[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál).....	10	10. fejezet - Modul programozás	21
[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra	10	[801] PC5400 Nyomtató modul programozása	21
[168] Nyári időszámítás átállítás (előre állítás)	10	[802] PC59XX Audio Interfész Programozás	21
[169] Téli időszámítás átállítás (vissza állítás)	10	[803] Alternatív kommunikáció programozása	21
[170] PGM kimenet időzítés	10	[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása21	
[171] Szabotázs PGM kimenet időzítő.....	10	[805] PC5100 Címző modul programozása	21
[172] Settle késleltető időzítő	10	[806] PC5108L videó-bővítőmodul programozása	21
[173] Sziréna késleltetési időzítő	10	[851] T-Link programozása.....	21
[175] Automatikus élesítés elhalasztási időzítő.....	10	11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók	21
[176] Keresztzóna azonosító időzítése	10	[900] Panel verzió kijelzése	21
Automatikus élesítések programozása	11	[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása	21
[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partícióra)	11	[902] Modul felügyelet újraindítása	21
Nincs mozgás élesítés időzítők programozása.....	11	[903] Modul felügyelet kijelzés.....	21
[199] Automataélesítés előriasztás.....	11	[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt.....	21
5. fejezet - Partíció és zónaprogramozás	12	[990] Telepítői kizárás engedélyezve.....	21
[201] Partíció kiválasztási maszk.....	12	[991] Telepítői kizárás tiltva	21
Zónák partícióhoz rendelése	12	[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása	21
6. fejezet - Kommunikátor programozása	14	[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása... 21	
Telefonszámok:	14	[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása	21
[301] Első telefonszám (32 számjegy).....	14	[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása	21
[302] Második telefonszám (32 számjegy).....	14	[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása	21
[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy).....	14	[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása21	
[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód (6 számjegy)	14	„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása .. 22	
Rendszerazonosító kódok:.....	14	LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:	22
Üzenetkódok:	14	„B” Függelék: LCD5501Z kezelő programozása:..... 25	
Riasztási üzenetkódok, 1-64 zóna.....	14	LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:	25
Riasztás visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna.....	14	Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor	25
[328] Egyéb riasztási üzenetkódok.....	14	„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása	27
[329] Riasztások és visszaállások prioritása	14	PK55XX billentyűzetek:	27
Tamper üzenetkódok, 1-64 zóna.....	15	RFK55XX billentyűzetek:	27
Tamper visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna	15	Zóna programozás összefoglalása:	31
[338] Egyéb tamper üzenetkódok.....	15		

1. fejezet - Programozás

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Telepítési Kód: _____

Modul típusa:	Megnevezése:	Elhelyezése:
Központ	Panel	
PC5108	Zónabővítő 1	
PC5108	Zónabővítő 2	
PC5108	Zónabővítő 3	
PC5108	Zónabővítő 4	
PC5108	Zónabővítő 5	
PC5108	Zónabővítő 6	
PC5108	Zónabővítő 7	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 1	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 2	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 3	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység/kimeneti modul	
PC5208	Kimenet bővítő	
PC5400	Soros nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5900	Audio interface modul	
PC5700	Tűz modul	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Billentyűzetek:	Billentyűzet típusa:	Elhelyezése:
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

Az alábbi szimbólumok jelzik, hogy a jelölt tulajdonságok, opciók mely terjesztési piacra szánt eszközök esetén használhatóak. A nem jelölt tulajdonságok, opciók minden központnál használhatóak.

				
Európai	Olasz	Amerikai	Angol	Skandináv

2. fejezet - Billentyűzet programozása

Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első számjegy: 0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

A PK55XX/RFK55XX sorozatú billentyűzetek közül csak a PK5500/RFK5500 programozható globális billentyűzetnek. A LED/IKON billentyűzeteket ne programozza globálisnak. Ha LCD billentyűzet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billentyűzet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

00 Null gomb	11 [*][5] – Kódok programozása	22 Későbbi felhasználásra
01 Partíció 1 kiválasztása	12 [*][6] – Felhasználói funkciók	23 Kiiktatás visszahívása
02 Partíció 2 kiválasztása	13 [*][7]+[1] – Parancs kimenet #1	24 Kiiktatási csoport visszahívása
03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés	14 [*][7]+[2] – Parancs kimenet #2	25 Későbbi felhasználásra
04 Away Arm – Távozó élesítés	15 Későbbi felhasználásra	26 Idő és dátum programozása
05 [*][9] – Belépési késleltetés nélküli élesítés	16 [*][0] – Gyors kilépés	27 Partíció 3 kiválasztása
06 [*][4] – Ajtócsengő	17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása	28 Partíció 4 kiválasztása
07 [*][6][Mester kód][4] – Rendszer teszt	18 Későbbi felhasználásra	29 Partíció 5 kiválasztása
08 [*][1] – Zóna kiiktatás	19 [*][7]+[3] – Parancs kimenet #3	30 Partíció 6 kiválasztása
09 [*][2] – Hiba kijelzés	20 Későbbi felhasználásra	31 Partíció 7 kiválasztása
10 [*][3] – Riasztási memória	21 [*][7]+[4] – Parancs kimenet #4	32 Partíció 8 kiválasztása

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
LED	11	03	04	06	14	16
LCD	18	03	04	06	14	16
Billentyűzet 1	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 2	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 3	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 4	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 5	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 6	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 7	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Billentyűzet 8	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []

3. fejezet - Alapprogramozás

Zóna programozás

Zóna definíciók

00 A zóna nincs használva	13 24 órás Gáz	26 24 órás nem riasztó
01 1. késleltetett	14 24 órás Hő	27 Későbbi felhasználásra
02 2. késleltetett	15 24 órás Orvosi	28 Későbbi felhasználásra
03 Azonnali	16 24 órás Támadás (Pánik)	29 Auto ellenőrzött tűz
04 Követő	17 24 órás Segélykérő	30 Tűz felügyeleti
05 Követő Otthonmaradó/Távozó	18 24 órás Sprinkler	31 Nappali zóna
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	19 24 órás Vízömlés	32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó
07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	20 24 órás Fagyás	33 Push to set
08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	21 24 órás Kapcsolt szabotázs	34 Final door set
09 24 órás Felügyelt	22 Impulzusos kulcsos kapcsoló	35 24 órás Bell / csipogó
10 24 órás Felügyelt csipogó	23 Kétállású kulcsos kapcsoló	36 24 órás Szabotázs zóna
11 24 órás Betörés	24 Későbbi felhasználásra	37 Éjszakai zóna
12 24 órás Támadás (holdup)	25 Követő késleltetett	87 Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.)
		88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli)

Megjegyzés: A kezelőket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A kezelői zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.

[001]-[004] Zóna definíciók

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári	
[001] Zóna 1	01	[][]
Zóna 2	03	[][]
Zóna 3	03	[][]
Zóna 4	03	[][]
Zóna 5	04	[][]
Zóna 6	04	[][]
Zóna 7	04	[][]
Zóna 8	04	[][]
Zóna 9	00	[][]
Zóna 10	00	[][]
Zóna 11	00	[][]
Zóna 12	00	[][]
Zóna 13	00	[][]
Zóna 14	00	[][]
Zóna 15	00	[][]
Zóna 16	00	[][]

PC1832/PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[002] Zóna 17	00	[][]
Zóna 18	00	[][]
Zóna 19	00	[][]
Zóna 20	00	[][]
Zóna 21	00	[][]
Zóna 22	00	[][]
Zóna 23	00	[][]
Zóna 24	00	[][]
Zóna 25	00	[][]
Zóna 26	00	[][]
Zóna 27	00	[][]
Zóna 28	00	[][]
Zóna 29	00	[][]
Zóna 30	00	[][]
Zóna 31	00	[][]
Zóna 32	00	[][]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[003] Zóna 33	00	[][]
Zóna 34	00	[][]
Zóna 35	00	[][]
Zóna 36	00	[][]
Zóna 37	00	[][]
Zóna 38	00	[][]
Zóna 39	00	[][]
Zóna 40	00	[][]
Zóna 41	00	[][]
Zóna 42	00	[][]
Zóna 43	00	[][]
Zóna 44	00	[][]
Zóna 45	00	[][]
Zóna 46	00	[][]
Zóna 47	00	[][]
Zóna 48	00	[][]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[004] Zóna 49	00	[][]
Zóna 50	00	[][]
Zóna 51	00	[][]
Zóna 52	00	[][]
Zóna 53	00	[][]
Zóna 54	00	[][]
Zóna 55	00	[][]
Zóna 56	00	[][]
Zóna 57	00	[][]
Zóna 58	00	[][]
Zóna 59	00	[][]
Zóna 60	00	[][]
Zóna 61	00	[][]
Zóna 62	00	[][]
Zóna 63	00	[][]
Zóna 64	00	[][]

Rendszeridők és kódok:

[005] Rendszer idők

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben				[02]Partíció 2 Belépési/Kilépési idői másodpercben			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	

PC1832/PC1864 esetén:

[03]Partíció 3 Belépési/Kilépési idői másodpercben				[04]Partíció 4 Belépési/Kilépési idői másodpercben			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	

PC1864 esetén:

[05]Partíció 5 Belépési/Kilépési idői másodpercben				[06]Partíció 6 Belépési/Kilépési idői másodpercben			
Csak a PC1864 esetén				Csak a PC1864 esetén			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	
[07]Partíció 7 Belépési/Kilépési idői másodpercben				[08]Partíció 8 Belépési/Kilépési idői másodpercben			
Csak a PC1864 esetén				Csak a PC1864 esetén			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[09]Sziréna idő percben (összes partícióra)		
Gyári	[001-255]	
004	[][]	Sziréna kikapcsolási idő

[006] Telepítői kód

Gyári érték [5555] [][][][]

[007] Mester kód

Gyári érték [1234] [][][][]

Megjegyzés: Az EN változatú verziók esetén a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mester kódot. Ebben az esetben egy speciális telepítői funkcióval állítható vissza a mester kód a gyári alapértékre: [989][Telepítői kód][989].

[008] Szerviz kód / Ór kód

Gyári érték [AAAA] [][][][]

PGM kimenetek programozása**Programozható kimeneti opciók**

01 Betörés és Tűz sziréna	12 TLM és riasztás	23 24 órás csendes bemenet
02 Későbbi felhasználásra	13 Kissoff	24 24 órás hangos bemenet
03 Érzékelő újraindítás [*][7][2]	14 Indító föld impulzus	25 Késleltetett betörés és tűz
04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	15 Távoli működtetés (DLS 3)	26 Akkumulátor teszt
05 Élesített rendszer állapot	16 Későbbi felhasználásra	27 Rendőrségi kód
06 Élesítésre kész	17 Távozó élesítés	28 Holdup (támadás)
07 Billentyűzet hangjelzőjét követő	18 Otthonmaradó élesítés	29 Zónakövető kimenet
08 Kiegészítő impulzus	19 1. kimeneti parancs ([*][7][1])	30 Partíció állapot riasztási memória
09 Rendszer hiba	20 2. kimeneti parancs ([*][7][2])	31 Alternatív kommunikátor
10 Rendszer esemény	21 3. kimeneti parancs ([*][7][3])	32 Nyitás riasztás után
11 Rendszer szabotázs	22 4. kimeneti parancs ([*][7][4])	

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása

Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

Gyári	Gyári
19 [][] PGM1	10 [][] PGM2

[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (PC1864 panel / PC5208)

Gyári	Gyári
01 [][] PGM 3 (PC1864/PC5208*)	01 [][] PGM 7
01 [][] PGM 4 (PC1864/PC5208*)	01 [][] PGM 8
01 [][] PGM 5	01 [][] PGM 9
01 [][] PGM 6	01 [][] PGM 10

Megjegyzés: * Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a PC1864 panel PGM3 és PGM4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC 5208 első kimenete PGM3-ként illetve a modul második kimenete PGM4-ként fog működni.

[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása

Gyári	Gyári
01 [][] PGM11	01 [][] PGM13
01 [][] PGM12	01 [][] PGM14

Egyéb rendszer opciók**[012] Billentyűzet kizárása**

Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték	
000 [][][] A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255)	
000 [][][] A kikapcsolás időtartama (001-255 perc)	

[013] Első rendszer opciók kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI [][]	Kettős ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE [][]	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.			
4	KI [][]	Szabotázs / hiba nincs nyitottként kijelzés	Szabotázs / hiba nyitottként kijelvezve
5	BE [][]	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban	Automata élesítés időrend telepítői programozásban
Megjegyzés: Minden partícióra érvényes.			
6	BE [][]	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	BE [][]	Az eseménytár követi a riasztás számlálót	Az eseménytár nem követi
8	KI [][]	Hármas tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzés	Nincs sziréna hangjelzés
Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opció, akkor minden kódra jelezni fog a kimenet, függetlenül a kód 7-es jellemzőjétől.			
2	KI [][]	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna jelzés
3	KI [][]	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
4	KI [][]	Sziréna jelzés a belépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
5	KI [][]	Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés
6	BE [][]	Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés
7	KI [][]	A kilépési késleltetés megszakításának eng.	A kilépési késleltetés megszakításának tiltása
8	KI [][]	Folyamatos tűz sziréna jelzés	Tűzjelzés követi a sziréna kikapcsolási időt

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	Tűz gomb engedélyezve Tűz gomb tiltva
2	KI	<input type="checkbox"/>	Pánik gomb hangos Pánik gomb csendes
3	KI	<input type="checkbox"/>	Gyors kilépés engedélyezve Gyors kilépés tiltva
4	BE	<input type="checkbox"/>	Gyors élesítés engedélyezve / kód nem kell a funkciógombokhoz Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz

Megjegyzés: Ha PC5132 v3.0 vagy régebbi van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani.

5	KI	<input type="checkbox"/>	Kiiktatáshoz kód szükséges Kiiktatáshoz nem szükséges kód
6	KI	<input type="checkbox"/>	Mester kód nem változtatható Mester kód megváltoztatható
7	BE	<input type="checkbox"/>	TLM engedélyezve TLM tiltva
8	KI	<input type="checkbox"/>	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés Élesített állapot billentyűzet hangjel. ha TLM hiba

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések a Partíció1 riasztás / visszaállítás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsőtétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba kijelezve AC hiba nincs kijelezve
2	KI	<input type="checkbox"/>	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba "Hiba" jelzőfény nem követi az AC-t
3	KI	<input type="checkbox"/>	A billentyűzet kikapcsol, ha nincs használva Mindig aktív billentyűzet kijelző
4	KI	<input type="checkbox"/>	Kód kell a billentyűzet kikapcsolás visszaáll-hoz Nincs szükség kódra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
6	KI	<input type="checkbox"/>	Energiatakarékos mód engedélyezve Energiatakarékos mód tiltva
7	KI	<input type="checkbox"/>	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.*

Megjegyzés: Billentyűzet szabotázs engedélyezve Billentyűzet szabotázs tiltva

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	WLS kulcshoz nincs kódhasználat WLS kulcshoz kódhasználat

Megjegyzés: Amennyiben a vezeték nélküli kulcsokat felhasználói kóddal használjuk és a PC1616/PC1832/PC1864 panelt gyári alapértékre állítjuk, akkor a PC5132 modult is vissza kell állítani a gyári alapértékekre!

2	KI	<input type="checkbox"/>	RF ütközés esemény 5 perc után RF ütközés esemény 30 másodperc után
3	KI	<input type="checkbox"/>	Hangos RF ütközés hibajelzés Csendes RF ütközés hibajelzés
4	KI	<input type="checkbox"/>	Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit) Kettős zóna jelzés tiltva

Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Késleltetett otthonmaradó.

Megjegyzés: Késő a zárashoz engedélyezve Késő a zárashoz tiltva

Megjegyzés: Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve Téli-nyári időszámításra átállás tiltva

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

Megjegyzés: Későbbi felhasználásra Későbbi felhasználásra

Megjegyzés: Szirénajelzés távozó élesítés/hatástalanításnál Szirénajelzés minden élesítés/hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	Periódikus teszt átvitel kizárás engedélyezve Periódikus teszt átvitel kizárás tiltva
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Billentyűzeti csipogó sziréna követő Nem sziréna követő
6	KI	<input type="checkbox"/>	Keresztzóna engedélyezve Rendőrségi kód engedélyezve

Megjegyzés: A Keresztzóna/Rendőrségi kód időzítő a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rendőrségi kód esetén percben értendő.

Megjegyzés: Tűz zóna esetén nem használható ez az attribútum.

Megjegyzés: Kijárat készletelés újraindítás engedélyezve Újraindítás tiltva

Megjegyzés: A kilépési készletelés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

Megjegyzés: AC hiba hangjelzés engedélyezve AC hiba hangjelzés tiltva

[019] Hetedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt nem jelez a szirénán
2	KI	<input type="checkbox"/>	Hibák tárolása Hiba kijelzés követi a visszaállást

Megjegyzés: Residential tárcsázásnál (Saját szám hívása) esetén keletkező FTC (kommunikációs hiba) nem okoz tárolt hibát.

3	KI	<input type="checkbox"/>	Első zóna riasztás kijelzés engedélyezve Első zóna riasztás kijelzés tiltva
4	KI	<input type="checkbox"/>	Második vonal engedélyezve Második vonal tiltva
5	KI	<input type="checkbox"/>	Keybus hiba jelez a szirénán Keybus hiba nem jelez a szirénán
6	KI	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet Zöld LED Táp kijelzés Billentyűzet Zöld LED Üzemkész kijelzés
7	KI	<input type="checkbox"/>	[*][6] hozzáférhető minden kód számára [*][6] hozzáférhető Mester kód számára
8	KI	<input type="checkbox"/>	Távoli reszet csak második érzékelés után Távoli reszet első érzékelés után

Kezelői zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

Gyári érték

00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (1-es hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (2-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1616 esetén: 01-16
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (3-as hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (4-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1832 esetén: 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (5-ös hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (6-os hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1864 esetén: 01-64
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (7-es hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (8-as hely) Zóna	

[021] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	Felhasználói kód blokkolva Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
<i>Megjegyzés: Ha a rendszer [*][9] élesítésben van, akkor nem használható a vezeték nélküli kulcs a hatástalanításra.</i>			
2	KI	<input type="checkbox"/>	EN belépési késleltetés Standard belépési késleltetés
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használta.</i>			
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.</i>			
3	KI	<input type="checkbox"/>	5 másodperc billentyűzet kikapcsolás 30 másodperc billentyűzet kikapcsolás
4	KI	<input type="checkbox"/>	Távoli reszet engedélyezve Távoli reszet tiltva
<i>Megjegyzés: UK verziójú panel esetén használható funkció</i>			
5	KI	<input type="checkbox"/>	Telepítői reszet engedélyezve Telepítői reszet engedélyezve
<i>Megjegyzés: UK verziójú panel esetén használható funkció</i>			
6	KI	<input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt Kulcsos kapcsolós hatást. a belépési késleltetés alatt
<i>Megjegyzés: UK verziójú panel esetén használható funkció</i>			
7	KI	<input type="checkbox"/>	Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges Telepítő bármikor beléphet
<i>Megjegyzés: A funkció működéséhez a Szekció [401] Opció 2-nek BE állapotba kell lennie.</i>			
8	KI	<input type="checkbox"/>	Minden hiba tiltja az élesítést A hibák nem tiltják az élesítést

[022] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	Felhasználói kód szükséges Nem szükséges a [*][1], [*][2], [*][3] menükhöz
<i>Megjegyzés: PK55XX vagy RFK55XX billentyűzet szükséges.</i>			
<i>Megjegyzés: Nem használható a PC5400 modullal.</i>			
2	KI	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt Billentyűzet kikapcsolás normál működés szerint
<i>Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.</i>			
3	KI	<input type="checkbox"/>	Auto. élesítés nyitott zónák kényszer él.-vel Auto. élesítés követi a zónák kénysz. éles. jellemzőjét
4	KI	<input type="checkbox"/>	Csak Mester kóddal kiiktatható Bármely kóddal kiiktatható a Támadás (Holdup) zóna
5	KI	<input type="checkbox"/>	Időzítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz Nincs időzítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz
6	KI	<input type="checkbox"/>	RF mulasztás engedélyezve RF mulasztás tiltva
7	KI	<input type="checkbox"/>	Nyitott zónák törlik az élesítést Nyitott zónák nem törlik az élesítést
8	KI	<input type="checkbox"/>	Hallható kilépési késleltetési hang Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél

[023] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb csak csipog [F] Tűz gomb csipog és sziréna
2	KI	<input type="checkbox"/>	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló BE 200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló KI
3	KI	<input type="checkbox"/>	Teszt átvitel csak élesített állapot mellett Teszt átvitel bármikor (élesített, hatástalanított)
4	KI	<input type="checkbox"/>	Teszt átvitel számláló órákban Teszt átvitel számláló napban
5	KI	<input type="checkbox"/>	Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng.
6	KI	<input type="checkbox"/>	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél 2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
7	KI	<input type="checkbox"/>	Hiba hangjelzés csendes Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

Zóna hurokidő beállítások**[030] Gyors/normál válasz idejű hurok kijelölés**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 1 gyors válaszidejű Zóna 1 normál válaszidejű
2	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 2 gyors válaszidejű Zóna 2 normál válaszidejű
3	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 3 gyors válaszidejű Zóna 3 normál válaszidejű
4	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 4 gyors válaszidejű Zóna 4 normál válaszidejű
5	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 5 gyors válaszidejű Zóna 5 normál válaszidejű
6	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 6 gyors válaszidejű Zóna 6 normál válaszidejű
7	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 7 gyors válaszidejű Zóna 7 normál válaszidejű
8	KI	<input type="checkbox"/>	Zóna 8 gyors válaszidejű Zóna 8 normál válaszidejű

4. fejezet - Bővített rendszer programozás

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Jellemző:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BE	Hangos	Folyamatos	Ajtócsengő	Kiiktatható	Kényszerített	Riasztás számláló	Átviteli késleltetés	Vez.nélküli	Kereszt-zóna
Zónatípusa	Csendes	Szagatott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
00 Nincs használva	N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1	I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késleltetett 2	I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali	I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követő	I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követő Otthonmaradó/Távozó	I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.)	I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.)	I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt	N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 órás felügyelt csipogó	N	I	N	I	N	N	N	N	N
11 24 órás betörés	I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 24 órás támadás (holdup)	N	I	N	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz	I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás hő	I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos	I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 órás támadás (pánik)	I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet	I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 24 órás sprinkler	I	I	N	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz	I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 órás hűtő	I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó tamper	I	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.	N	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló	N	N	N	N	I	N	N	N	N
24 LINKS válasz (GSM 1000)	N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követő késleltetett	I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 órás nem riasztó	N	N	N	N	I	N	N	N	N
27 Késleltetett 24 órás vízáramlás	I	N	N	N	N	N	N	N	N
28 Azonnali 24 órás vízáramlás	I	N	N	N	N	N	N	N	N
29 Auto ellenőrzött tűz	I	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Felügyelt tűz	N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Nappali zóna	I	I	N	I	I	I	N	N	N
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	I	I	N	I	N	N	I	N	N
33 Push to Set	N	N	N	N	I	N	N	N	N
34 Final Door Set	I	I	I	I	N	I	I	N	N
35 24 órás Bell / csipogó	I	I	N	I	N	I	I	N	N
36 24 órás Szabotázs zóna	N	I	N	N	N	I	I	N	N
37 Éjszakai zóna	II	I	N	I	I	I	I	N	N
87 Késl. 24 ó.Tűz (vez.nélk.)	I	N	N	N	N	N	N	I	N
88 24 ó.Tűz (vezeték nélküli)	I	N	N	N	N	N	N	I	N

Szakasz Zóna Zónatípus* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1832/PC1864 esetén:

[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: *Ezen mezők a Szekció [001]–[004]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek.
 Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Rendszer időzítők:

[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra

Gyári érték:005 Érvényes beírás 001-015-ig

[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál)

Gyári érték:040 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra

Gyári érték:020 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[168] Nyári időszámítás átállítás (előre állítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hét	005	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nap	000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Óra	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Növelés	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[169] Téli időszámítás átállítás (vissza állítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	010	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hét	005	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nap	000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Óra	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Csökkentés	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

[170] PGM kimenet időzítés

Gyári érték:005 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[171] Szabotázs PGM kimenet időzítő

Gyári érték:004 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[172] Settle késleltető időzítő

Gyári érték:010 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[173] Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték:000 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[175] Automatikus élesítés elhalasztási időzítő

Gyári érték:000 Érvényes beírás 001-255 másodperc

[176] Keresztzóna azonosító időzítése

Gyári érték:060 Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc

Automatikus élesítések programozása

Írjon be 4 digitet (óra; perc) minden napra, a rendszer automatikus élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.
Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

PC1616/PC1832/PC1864:

[181]	Partíció 1
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[182]	Partíció 2
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

PC1832/PC1864:

[183]	Partíció 3
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[184]	Partíció 4
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

PC1864 esetén:

[185]	Partíció 5
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[186]	Partíció 6
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

PC1864 esetén:

[187]	Partíció 7
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[188]	Partíció 8
vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partícióra)

Gyári érték:001 [][][] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs előriasztás

Nincs mozgás élesítés időzítők programozása

PC1616/PC1832/PC1864

[191]	Partíció 1	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[192]	Partíció 2	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1832/PC1864

[193]	Partíció 3	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[194]	Partíció 4	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1864

[195]	Partíció 5	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[196]	Partíció 6	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[197]	Partíció 7	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[198]	Partíció 8	[][][]	Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

[199] Automataélesítés előriasztás

Gyári érték:004 [][][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

5. fejezet - Partíció és zónaprogramozás

[201] Partíció kiválasztási maszk

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges! A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerben

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Partíció 1 engedélyezve	Nem tiltható PC1616/PC1832/PC1864 esetén
2	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 2 engedélyezve	Tiltva PC1616/PC1832/PC1864 esetén
3	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 3 engedélyezve	Tiltva PC1832/PC1864 esetén
4	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 4 engedélyezve	Tiltva PC1832/PC1864 esetén
5	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 5 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén
6	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 6 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén
7	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 7 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén
8	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 8 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén

Zónák partícióhoz rendelése

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Opció:	1	2	3	4	5	6	7	8
[202]	1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[203]	1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[204]	1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[205]	1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[206]	1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[207]	1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[208]	1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[209]	1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[210]	2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[211]	2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[212]	2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[213]	2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[214]	2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[215]	2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[216]	2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[217]	2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[218]	3	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[219]	3	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[220]	3	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[221]	3	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[222]	3	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[223]	3	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[224]	3	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[225]	3	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[226]	4	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[227]	4	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[228]	4	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[229]	4	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[230]	4	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[231]	4	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[232]	4	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[233]	4	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							

[234]	5	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	5	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	5	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	5	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	5	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	5	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	5	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	5	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	6	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	6	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	6	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	6	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	6	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	6	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[250]	7	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	7	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	7	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	7	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	7	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	7	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	7	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	7	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[258]	8	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tamper üzenetkódok, 1-64 zóna

[330]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[331]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1832	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC1864 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[332]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[333]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tamper visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna

[334]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[335]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1832	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC1864 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[336]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[337]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[338] Egyéb tamper üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Általános rendszer tamper	<input type="checkbox"/>	3. Billentyűzet kizárása
<input type="checkbox"/>	2. Általános rendszer tamper visszaállítás		

Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 hozzáférési kód

[339]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[340]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Zárás a 33. Kényszerített kóddal	<input type="checkbox"/>	6. Részleges zárás
<input type="checkbox"/>	2. Zárás a 34. Kényszerített kóddal	<input type="checkbox"/>	7. Speciális zárás
<input type="checkbox"/>	3. Zárás a 40. Mester kóddal	<input type="checkbox"/>	8. Késői zárás
<input type="checkbox"/>	4. Zárás a 41. Felügyelői kóddal	<input type="checkbox"/>	9. Kilépési hiba
<input type="checkbox"/>	5. Zárás a 42. Felügyelői kóddal		

Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 1-16 hozzáférési kód

[342]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[343]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal	<input type="checkbox"/>	5. Nyitás a 42. Felügyelői kóddal
<input type="checkbox"/>	2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal	<input type="checkbox"/>	6. Automatikus élesítés törlése
<input type="checkbox"/>	3. Nyitás a 40. Mester kóddal	<input type="checkbox"/>	7. Speciális nyitás
<input type="checkbox"/>	4. Nyitás a 41. Felügyelői kóddal		

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

<input type="checkbox"/>	1. Akkumulátor hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Segéd tápegység hiba riasztás
<input type="checkbox"/>	2. AC üzemműködés riasztás	<input type="checkbox"/>	6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
<input type="checkbox"/>	3. Sziréna áramkör hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	7. Általános Rendszer Hiba
<input type="checkbox"/>	4. Tűzzóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

<input type="checkbox"/>	1. Akkumulátor hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. AC üzemműködés visszaállítás	<input type="checkbox"/>	6. TLM hiba kód visszaállítás
<input type="checkbox"/>	3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	7. Általános Rendszer Hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	4. Tűzzóna hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	7. Általános zóna hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	8. Rendellenesség Kód
<input type="checkbox"/>	3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód	<input type="checkbox"/>	9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
<input type="checkbox"/>	4. DLS kapcsolódás BE	<input type="checkbox"/>	10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll
<input type="checkbox"/>	5. DLS kapcsolódás KI	<input type="checkbox"/>	11. Programozói módból kilépés
<input type="checkbox"/>	6. Általános zóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	12. Programozói módba belépés

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Séta teszt vége kód	<input type="checkbox"/>	4. Periodikus teszt átviteli kód
<input type="checkbox"/>	2. Séta teszt kód	<input type="checkbox"/>	5. Rendszer teszt kód
<input type="checkbox"/>	3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén	<input type="checkbox"/>	6. Nem használt

[349] PC5700 Karbantartási jelentési kódok

<input type="checkbox"/>	1. PC5700 Föld hiba	<input type="checkbox"/>	4. PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. PC5700 Föld hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. PC5700 TLM vonal 2 hiba
<input type="checkbox"/>	3. PC5700 TLM vonal 1 hiba	<input type="checkbox"/>	6. PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás

[350] Kommunikátor formátum – opciók

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

<input type="checkbox"/>	Gyári: 04 1. telefonszám	<input type="checkbox"/>	Gyári: 04 2. telefonszám
01	20BPS, 1400Hz handshake	05	Személyhívó, Pager
02	20BPS, 2300Hz handshake	06	Residential
03	DTMF CONTACT ID	07	10BPS, 1400Hz handshake
04	SIA FSK	08	10BPS, 2300Hz handshake
		09	Private line
		10	Scantronics
		12	Robofon
		13	Cesa 200

Hívásirány opciók:**Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3	4	5	6	7	8
					Nem használt		Kiegészítő kommunikátor			Későbbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE			
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3	4	5	6	7	8
					Nem használt		Kiegészítő kommunikátor			Későbbi felhasználásra
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3	4	5	6	7	8
					Nem használt		Kiegészítő kommunikátor			Későbbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE			
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok

Szekció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3	4	5	6	7	8
				Nem használt		Kiegészítő kommunikátor			Későbbi felhasználásra
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE			
[375]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok

Szekció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3	4	5	6	7	8
				Nem használt		Kiegészítő kommunikátor			Későbbi felhasználásra
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE			
[376]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	[][]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[][]	Riasztás számláló (tamper / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[][]	Riasztás számláló (karbantás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	[][]	Átviteli késleltetés (001-255 másodperc)	
030	[][]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)
010	[][]	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	[][]	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / nap*)
030	[][]	Nem használt	
007	[][]	Zóna alacsony telepfesz. átviteli késlelt	(000-255 nap)
030	[][]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)0
000	[][]	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.
Adásidőzítés nem működik DOWNLOOK üzemmódban.

* Függs a [702] Opció 3-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték

9999 [][][][] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opciók kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [][]	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI [][]	Visszaállítás sziréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás zónát követi
3	KI [][]	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI [][]	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	Csak DTMF-el hív
5	KI [][]	3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva
6	KI [][]	Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	1.szám után, 3. szám hívása
7	KI [][]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [][]	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)

[381] Második kommunikációs opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Billentyűzeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
2	KI [][]	Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál	Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
3	KI [][]	Az SIA programozott jelentéskódot küld	Az SIA automatikus jelentéskódot küld
4	KI [][]	Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősítés tiltva
5	BE [][]	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás Eng. (PC5900)	Tiltva
6	BE [][]	Telefonszám 2 Behallgatás Eng. (PC5900)	Tiltva
7	KI [][]	Contact ID programozott jelentéskódot küld	Contact ID automatikus jelentéskódot küld
8	KI [][]	Lokális üzemmód enged	Tiltva

[382] Harmadik kommunikációs opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Contact ID. Részleges zárás azonosító 5	Contact ID. Részleges zárás azonosító 4
2	KI [][]	Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt	Riasztási kommunikáció tiltva sétateszt alatt
3	KI [][]	Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng.	Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva
4	KI [][]	Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
5	KI [][]	T-Link modul engedélyezve	T-Link modul tiltva
6	KI [][]	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
7	KI [][]	Későbbi felhasználásra	
8	KI [][]	Szabotázsok komm. tiltva hatást. állapotban	Szabotázs riasztások kommunikálása mindig

8. fejezet PGM kimenetek

PGM kimenet attribútumok

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009][010]és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítás a (i = attribútum BEkapcsolva; n = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
BE	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés	Kód szükséges
KI	-	-	Invertált	BE KI	Nem szüks.kód
PGM opció					
[01] Betörés / Tűz sziréna					
[03] Érzékelő újra indítás					N
[04] 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)					
[05] Élesített állapot					
[06] Üzemkész állapot					
[07] Billentyűzet csipogó követő					
[08] Kiegészítő impulzus					
[09] Külön táblázatban					
[10] Külön táblázatban					
[11] Rendszer szabotázs					
[12] TLM és Riasztás					
[13] Kissoff					
[14] Indító föld impulzus					
[15] Távvezérelhető kimenet (DLS)					
[17] Távozó élesítés					
[18] Otthonmaradó élesítés					
[19] Parancs kimenet 1					
[20] Parancs kimenet 2					N
[21] Parancs kimenet 3					N
[22] Parancs kimenet 4					N
[23] Csendes 24 órás (CSAK PGM2)					
[24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2)					
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna					
[26] Akkumulátor teszt kimenet					
[27] Rendőrségi kód kimenet					
[28] Holdup (támadás) kimenet					
[29] Külön táblázatban					
[30] Partíció állapot riasztási memória					
[31] Külön táblázatban					
[32] Külön táblázatban					

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció	Szerviz Szükség	AC hiba	TLM Hiba	FTC	Zóna Hiba	Zóna Rong / tamper	Zóna / akku hiba	Idő vesztese
BE	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
KI								
[09] Rendszer hiba								
PGM opció	Betörés Esemény	Tűz Esemény	Pánik Esemény	Orvos Esemény	Felügy. Esemény	Elsőbbség esemény	Feltart. Esemény	Időzítés követése*
BE	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
KI								N
[10] Rendszer esemény								N
PGM opció	1. zóna	2. zóna	3. zóna	4. zóna	5. zóna	6. zóna	7. zóna	8. zóna
BE								
KI								
[29] Zónakövető	N	N	N	N	N	N	N	N
PGM opció	Tűz Esemény	Pánik Esemény	Betörés Esemény	Nyitás/ Zárás	Zóna auto kiiktatás	Orvosi Esemény	Rendőrségi kód	Impulzus
BE	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
KI								
[31] Alt. kommunikátor	N	N	N	N	N	N	N	N
PGM opció								5 mp impulzus
BE								Kapcsolt
KI								
[32] Nyitás riasztás után	N	N	N	N	N	N	N	

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[501]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/Központ*											
[503]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[505]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[509]	9	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés:* ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni

PC5204

[511]	11	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM kimenet partícióhoz rendelése

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[551]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/Központ*											
[553]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[555]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204											
[561]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. fejezet - Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás

Gyári: 60 [][] (érvényes bevitel:01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	50Hz AC	60Hz AC
2	KI []	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózat
3	KI []	AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve	AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva
4	KI []	Rsz .tamper esetén ü.helyezői újraind. kell	Rsz .tamper esetén visszaállást követ
5	KI []	6 számjegyű hozzáférési kód	4 számjegyű hozzáférési kód
6	KI []	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva
7	KI []	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
8	BE []	Riasztási események magasabb a prioritásúak	Minden esemény (kiv. tesztek) magasabb a prioritású

[702] Második nemzetközi opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Imp.táracsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.táracsázás Jel / Szünet arány 40 / 60
2	BE []	Erőltetett táracsázás engedélyezve	Erőltetett táracsázás tiltva
3	KI []	Vez. vonal teszt átvitel percben	Vez. vonal teszt átvitel napban*
4	KI []	1600 Hz Handshake	Normál handshake
5	KI []	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva
6	KI []	2130 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang
7	KI []	DLS ablak 1 órára engedélyezve	DLS ablak 6 órán át engedélyezve
8	KI []	Szírénajelzés FTC esetén ha éles	FTC hiba csak éles állapotban

[703] Késleltetés a hívási (táracsázási) kísérletek között

Gyári:003 [][][] (Értéke: 000-255 másodperc)

10. fejezet - Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Telepítése és programozása a PC5400 Telepítői kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Telepítése és programozása a PC59XX Telepítői kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Telepítése és programozása a LINKS2x50 Telepítői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Telepítése és programozása a PC5132 Telepítői kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Telepítése és programozása a PC5100 Telepítői kézikönyvben.

[806] PC5108L videó-bővítőmodul programozása

Telepítése és programozása a PC5108L Telepítői kézikönyvben.

[851] T-Link programozása

Telepítése és programozása a T-Link Telepítői kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]- es szekcióban

11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók

[900] Panel verzió kijelzése

[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 Telepítői kézikönyvben

Adó / modul választás (zóna 01-32).

[#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
jó	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
megfelelő	2. fény világít	„FAIR” („MEGFELELŐ”)	kettő hangjelzés
rossz	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[990] Telepítői kizárás engedélyezve

[991] Telepítői kizárás tiltva

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása

[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása

[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása

[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása

„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD5500 programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkek

A zóna címkeket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkek megváltoztatásának menete következik:

Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újabb lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[001] - [064] Zóna címkek (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE <input type="checkbox"/>	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
3	BE <input type="checkbox"/>	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
4	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
5	BE <input type="checkbox"/>	Ajtócsengő vezérlés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő vezérlés kikapcsolva
6	BE <input type="checkbox"/>	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva
7	BE <input type="checkbox"/>	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
8	BE <input type="checkbox"/>	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Telepítői prog. kijelzés bekapcsolva	Telepítői prog. kijelzés kikapcsolva
2	BE <input type="checkbox"/>	Otthonmaradó élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthonmaradó élesítés kijelzés kikapcsolva
3	BE <input type="checkbox"/>	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE <input type="checkbox"/>	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI <input type="checkbox"/>	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	BE <input type="checkbox"/>	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
2	BE <input type="checkbox"/>	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
3	BE <input type="checkbox"/>	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
4	BE <input type="checkbox"/>	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
5	BE <input type="checkbox"/>	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
6	BE <input type="checkbox"/>	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
7	BE <input type="checkbox"/>	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
8	BE <input type="checkbox"/>	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

„B” Függelék: LCD5501Z kezelő programozása:

LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5501Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD5501Z programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítési kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba a kezelő programozásához. Ússe be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A szekció programozása végén nyomjon #-et a kilépéshez. Majd a billentyűzet programozásból való kilépéshez ismét nyomja meg a #-et. A programozói módból szintén a # billentyűvel léphet ki.

Idő opció

Az LCD5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói fűzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [6] Opciót 1-3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelevve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [6] Opciót 5 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói fűzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [7] Opciót 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az LCD5501Z kezelők gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [6] Opció 6-7 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bemenetként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [6] Opció 8 beállításával választható. a követendő PGM száma a Szekció [8]-ban adható meg.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
2	KI <input type="checkbox"/>	Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
3	KI <input type="checkbox"/>	Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI <input type="checkbox"/>	Riasztás nincs kijelevve élesített állapotban	Riasztás ki van jelevve élesített állapotban
6	KI <input type="checkbox"/>	Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
7	KI <input type="checkbox"/>	Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
8	KI <input type="checkbox"/>	"Z/P" csatlakozó: zóna bemenet	"Z/P" csatlakozó: PGM kimenet

[7] Segély gomb opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	[F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
2	KI <input type="checkbox"/>	[A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
3	KI <input type="checkbox"/>	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[8] követendő PGM

Gyári: 01 Értéke:01-14

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD5501Z kezelő különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Programozás menete:

1. Üsse be: [*][8][Telepítói kód] Üsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő programozásba)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Kapcsoljon be egyet az opció 1-4 (kiválasztott hang) közül., Majd a # lenyomásával lépjen ki.

Megjegyzés: Csak egy opció lehet bekapcsolva. Ha több van bekapcsolva, akkor az első fog működni. Ha egyik sincs engedélyezve, akkor nem lesz hangjelzés.

5. Programozza fel a többi zónát. 3. 4. lépés ismétlésével.
6. Ha kész lépjen ki a # gomb lenyomásával.

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[01]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[25]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[33]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[34]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[35]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[36]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[37]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[38]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[39]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[40]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[41]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[42]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[43]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[44]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[45]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[46]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[47]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[48]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[49]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[50]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[51]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[52]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[53]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[54]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[55]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[56]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[57]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[58]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[59]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[60]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[61]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[62]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[63]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[64]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása

PK55XX billentyűzetek:

- PK5500 LCD billentyűzet
- PK5501 IKON billentyűzet
- PK5508 LED billentyűzet
- PK5516 LED billentyűzet

RFK55XX billentyűzetek:

- RFK5500 LCD billentyűzet
- RFK5501 IKON billentyűzet
- RFK5508 LED billentyűzet
- RFK5516 LED billentyűzet

Az RFK jelzésű billentyűzetek vezeték nélküli vevőegységgel vannak egybeépítve.

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzetten a [*][6] menüből elérhető a háttér világítási fényerő opció. A billentyűzetről lehetőség nyílik 10 különféle háttér-világítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzetten a [*][6] menüből elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozása

LCD billentyűzetten a [*][6] menüből is elérhető a zummer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Idő opció

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói fűzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at.

Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelvezve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói fűzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 kezelők gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. a követendő PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg.

Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik.

Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újabb lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9, 0 | [0] - szóköz |

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

Megjegyzés: A címkék programozása rész a [][6][Mester kód] Felhasználói funkció részből is elérhető, így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.*

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Fire Zone”

Gyári: „Tűz zóna”

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „System Has”

Gyári: „Failed to Arm”

Gyári: „A rendszer”

„nem élesíthető”

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Alarm Occurred”

Gyári: „While Armed <>”

Gyári: „Riasztás történt”

„élesítés alatt”

[071] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE	<input type="checkbox"/>	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
3	BE	<input type="checkbox"/>	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE	<input type="checkbox"/>	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI	<input type="checkbox"/>	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	KI	<input type="checkbox"/>	Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
7	KI	<input type="checkbox"/>	Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva	Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva
8	KI	<input type="checkbox"/>	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	KI	<input type="checkbox"/>	Sétateszt kijelzés engedélyezve	Sétateszt kijelzés tiltva
4	BE	<input type="checkbox"/>	Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva
5	BE	<input type="checkbox"/>	Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva
6	KI	<input type="checkbox"/>	Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva
7	KI	<input type="checkbox"/>	Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva	Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	BE	<input type="checkbox"/>	[A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
3	BE	<input type="checkbox"/>	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[076] Első billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói kód kijelzés programozás alatt	"X"jelzés programozás alatt
2	KI	<input type="checkbox"/>	Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
3	KI	<input type="checkbox"/>	Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
4	BE	<input type="checkbox"/>	Auto.riasztás mem. léptetésének eng.	Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva
5	KI	<input type="checkbox"/>	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve	Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
6	BE	<input type="checkbox"/>	Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

[077] Második billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre	Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre tiltva
2	BE	<input type="checkbox"/>	Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra	Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra tiltva
3	KI	<input type="checkbox"/>	"Z/P" csatlakozó PGM kimenet	"Z/P" csatlakozó zóna bemenet
4	BE	<input type="checkbox"/>	Nyelvválasztás menü bármikor elérhető	Nyelvválasztás menü csak programozói módból
5	KI	<input type="checkbox"/>	Power LED engedélyezve	Power LED tiltva
6	BE	<input type="checkbox"/>	Power LED az AC jelenlétét jelzi	Power LED az AC hiányát jelzi
7	KI	<input type="checkbox"/>	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
8	KI	<input type="checkbox"/>	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva	Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

[080] Követendő PGM

Gyári: 01 Értéke:01-14

Partíció címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

Szekció	Partíció	Címke	Gyári:
[101]	1	<input type="checkbox"/>	System
[102]	2	<input type="checkbox"/>	Partition 2
[103]	3	<input type="checkbox"/>	Partition 3
[104]	4	<input type="checkbox"/>	Partition 4
[105]	5	<input type="checkbox"/>	Partition 5
[106]	6	<input type="checkbox"/>	Partition 6
[107]	7	<input type="checkbox"/>	Partition 7
[108]	8	<input type="checkbox"/>	Partition 8

Kimeneti parancs címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

Gyári: „Command_O/P_1” – „Command_O/P_4”

Szekció	Partíció	Parancs kimenet címke
[120]	1	<input type="checkbox"/>
[121]	1	<input type="checkbox"/>
[122]	1	<input type="checkbox"/>
[123]	1	<input type="checkbox"/>
[124]	2	<input type="checkbox"/>
[125]	2	<input type="checkbox"/>
[126]	2	<input type="checkbox"/>
[127]	2	<input type="checkbox"/>
[128]	3	<input type="checkbox"/>
[129]	3	<input type="checkbox"/>
[130]	3	<input type="checkbox"/>
[131]	3	<input type="checkbox"/>
[132]	4	<input type="checkbox"/>
[133]	4	<input type="checkbox"/>
[134]	4	<input type="checkbox"/>
[135]	4	<input type="checkbox"/>
[136]	5	<input type="checkbox"/>
[137]	5	<input type="checkbox"/>
[138]	5	<input type="checkbox"/>
[139]	5	<input type="checkbox"/>
[140]	6	<input type="checkbox"/>
[141]	6	<input type="checkbox"/>
[142]	6	<input type="checkbox"/>
[143]	6	<input type="checkbox"/>
[144]	7	<input type="checkbox"/>
[145]	7	<input type="checkbox"/>
[146]	7	<input type="checkbox"/>
[147]	7	<input type="checkbox"/>
[148]	8	<input type="checkbox"/>
[149]	8	<input type="checkbox"/>
[150]	8	<input type="checkbox"/>
[151]	8	<input type="checkbox"/>

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[201]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[202]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[210]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[211]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[212]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[213]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[214]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[215]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[216]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[217]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[218]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[226]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[233]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[234]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[242]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[250]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[258]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[995][*] Billentyűzet opciók gyári alapértékre állítása

[996][*] Billentyűzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

[998][*] Globális Címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges minden egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt a kilépéshez.

[999][*] Billentyűzet EEPROM gyári alapértékre állítása

Zóna programozás összefoglalása:

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z1	[LCD 001]	[001] 01	[202] 1	[210] 1	[218] 1	[226] 1	[234] 1	[242] 1	[250] 1	[258] 1	[320] 01	[324] 01	[330] 01	[334] 01
		Zóna attribútum	[101]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 01				Címezhető eszköz SN száma	[806] 01		
Z2	[LCD 002]	[001] 02	[202] 2	[210] 2	[218] 2	[226] 2	[234] 2	[242] 2	[250] 2	[258] 2	[320] 02	[324] 02	[330] 02	[334] 02
		Zóna attribútum	[102]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 02				Címezhető eszköz SN száma	[806] 02		
Z3	[LCD 003]	[001] 03	[202] 3	[210] 3	[218] 3	[226] 3	[234] 3	[242] 3	[250] 3	[258] 3	[320] 03	[324] 03	[330] 03	[334] 03
		Zóna attribútum	[103]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 03				Címezhető eszköz SN száma	[806] 03		
Z4	[LCD 004]	[001] 04	[202] 4	[210] 4	[218] 4	[226] 4	[234] 4	[242] 4	[250] 4	[258] 4	[320] 04	[324] 04	[330] 04	[334] 04
		Zóna attribútum	[104]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 04				Címezhető eszköz SN száma	[806] 04		
Z5	[LCD 005]	[001] 05	[202] 5	[210] 5	[218] 5	[226] 5	[234] 5	[242] 5	[250] 5	[258] 5	[320] 05	[324] 05	[330] 05	[334] 05
		Zóna attribútum	[105]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 05				Címezhető eszköz SN száma	[806] 05		
Z6	[LCD 006]	[001] 06	[202] 6	[210] 6	[218] 6	[226] 6	[234] 6	[242] 6	[250] 6	[258] 6	[320] 06	[324] 06	[330] 06	[334] 06
		Zóna attribútum	[106]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 06				Címezhető eszköz SN száma	[806] 06		
Z7	[LCD 007]	[001] 07	[202] 7	[210] 7	[218] 7	[226] 7	[234] 7	[242] 7	[250] 7	[258] 7	[320] 07	[324] 07	[330] 07	[334] 07
		Zóna attribútum	[107]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 07				Címezhető eszköz SN száma	[806] 07		
Z8	[LCD 008]	[001] 08	[202] 8	[210] 8	[218] 8	[226] 8	[234] 8	[242] 8	[250] 8	[258] 8	[320] 08	[324] 08	[330] 08	[334] 08
		Zóna attribútum	[108]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 08				Címezhető eszköz SN száma	[806] 08		
Z9	[LCD 009]	[001] 09	[203] 1	[211] 1	[219] 1	[227] 1	[235] 1	[243] 1	[251] 1	[259] 1	[320] 09	[324] 09	[330] 09	[334] 09
		Zóna attribútum	[109]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 09				Címezhető eszköz SN száma	[806] 09		
Z10	[LCD 010]	[001] 10	[203] 2	[211] 2	[219] 2	[227] 2	[235] 2	[243] 2	[251] 2	[259] 2	[320] 10	[324] 10	[330] 10	[334] 10
		Zóna attribútum	[110]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 10				Címezhető eszköz SN száma	[806] 10		
Z11	[LCD 011]	[001] 11	[203] 3	[211] 3	[219] 3	[227] 3	[235] 3	[243] 3	[251] 3	[259] 3	[320] 11	[324] 11	[330] 11	[334] 11
		Zóna attribútum	[111]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 11				Címezhető eszköz SN száma	[806] 11		
Z12	[LCD 012]	[001] 12	[203] 4	[211] 4	[219] 4	[227] 4	[235] 4	[243] 4	[251] 4	[259] 4	[320] 12	[324] 12	[330] 12	[334] 12
		Zóna attribútum	[112]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 12				Címezhető eszköz SN száma	[806] 12		
Z13	[LCD 013]	[001] 13	[203] 5	[211] 5	[219] 5	[227] 5	[235] 5	[243] 5	[251] 5	[259] 5	[320] 13	[324] 13	[330] 13	[334] 13
		Zóna attribútum	[113]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 13				Címezhető eszköz SN száma	[806] 13		
Z14	[LCD 014]	[001] 14	[203] 6	[211] 6	[219] 6	[227] 6	[235] 6	[243] 6	[251] 6	[259] 6	[320] 14	[324] 14	[330] 14	[334] 14
		Zóna attribútum	[114]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 14				Címezhető eszköz SN száma	[806] 14		
Z15	[LCD 015]	[001] 15	[203] 7	[211] 7	[219] 7	[227] 7	[235] 7	[243] 7	[251] 7	[259] 7	[320] 15	[324] 15	[330] 15	[334] 15
		Zóna attribútum	[115]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 15				Címezhető eszköz SN száma	[806] 15		
Z16	[LCD 016]	[001] 16	[203] 8	[211] 8	[219] 8	[227] 8	[235] 8	[243] 8	[251] 8	[259] 8	[320] 16	[324] 16	[330] 16	[334] 16
		Zóna attribútum	[116]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 16				Címezhető eszköz SN száma	[806] 16		

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócsengő
Opció 8: Vezeték nélküliOpció 4: Kiiktatható
Opció 9: Keresztzóna

Opció 5: Kényszerített élesítésű

PC1832/PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Particiók 1	Particiók 2	Particiók 3	Particiók 4	Particiók 5	Particiók 6	Particiók 7	Particiók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z17	[LCD 017]	[002] 01	[204] 1	[212] 1	[220] 1	[228] 1	[236] 1	[244] 1	[252] 1	[260] 1	[321] 01	[325] 01	[331] 01	[335] 01
		Zóna attribútum	[117]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 17				Címezhető eszköz SN száma	[806] 17		
Z18	[LCD 018]	[002] 02	[204] 2	[212] 2	[220] 2	[228] 2	[236] 2	[244] 2	[252] 2	[260] 2	[321] 02	[325] 02	[331] 02	[335] 02
		Zóna attribútum	[118]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 18				Címezhető eszköz SN száma	[806] 18		
Z19	[LCD 019]	[002] 03	[204] 3	[212] 3	[220] 3	[228] 3	[236] 3	[244] 3	[252] 3	[260] 3	[321] 03	[325] 03	[331] 03	[335] 03
		Zóna attribútum	[119]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 19				Címezhető eszköz SN száma	[806] 19		
Z20	[LCD 020]	[002] 04	[204] 4	[212] 4	[220] 4	[228] 4	[236] 4	[244] 4	[252] 4	[260] 4	[321] 04	[325] 04	[331] 04	[335] 04
		Zóna attribútum	[120]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 20				Címezhető eszköz SN száma	[806] 20		
Z21	[LCD 021]	[002] 05	[204] 5	[212] 5	[220] 5	[228] 5	[236] 5	[244] 5	[252] 5	[260] 5	[321] 05	[325] 05	[331] 05	[335] 05
		Zóna attribútum	[121]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 21				Címezhető eszköz SN száma	[806] 21		
Z22	[LCD 022]	[002] 06	[204] 6	[212] 6	[220] 6	[228] 6	[236] 6	[244] 6	[252] 6	[260] 6	[321] 06	[325] 06	[331] 06	[335] 06
		Zóna attribútum	[122]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 22				Címezhető eszköz SN száma	[806] 22		
Z23	[LCD 023]	[002] 07	[204] 7	[212] 7	[220] 7	[228] 7	[236] 7	[244] 7	[252] 7	[260] 7	[321] 07	[325] 07	[331] 07	[335] 07
		Zóna attribútum	[123]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 23				Címezhető eszköz SN száma	[806] 23		
Z24	[LCD 024]	[002] 08	[204] 8	[212] 8	[220] 8	[228] 8	[236] 8	[244] 8	[252] 8	[260] 8	[321] 08	[325] 08	[331] 08	[335] 08
		Zóna attribútum	[124]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 24				Címezhető eszköz SN száma	[806] 24		
Z25	[LCD 025]	[002] 09	[205] 1	[213] 1	[221] 1	[229] 1	[237] 1	[245] 1	[253] 1	[261] 1	[321] 09	[325] 09	[331] 09	[335] 09
		Zóna attribútum	[125]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 25				Címezhető eszköz SN száma	[806] 25		
Z26	[LCD 026]	[002] 10	[205] 2	[213] 2	[221] 2	[229] 2	[237] 2	[245] 2	[253] 2	[261] 2	[321] 10	[325] 10	[331] 10	[335] 10
		Zóna attribútum	[126]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 26				Címezhető eszköz SN száma	[806] 26		
Z27	[LCD 027]	[002] 11	[205] 3	[213] 3	[221] 3	[229] 3	[237] 3	[245] 3	[253] 3	[261] 3	[321] 11	[325] 11	[331] 11	[335] 11
		Zóna attribútum	[127]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 27				Címezhető eszköz SN száma	[806] 27		
Z28	[LCD 028]	[002] 12	[205] 4	[213] 4	[221] 4	[229] 4	[237] 4	[245] 4	[253] 4	[261] 4	[321] 12	[325] 12	[331] 12	[335] 12
		Zóna attribútum	[128]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 28				Címezhető eszköz SN száma	[806] 28		
Z29	[LCD 029]	[002] 13	[205] 5	[213] 5	[221] 5	[229] 5	[237] 5	[245] 5	[253] 5	[261] 5	[321] 13	[325] 13	[331] 13	[335] 13
		Zóna attribútum	[129]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 29				Címezhető eszköz SN száma	[806] 29		
Z30	[LCD 030]	[002] 14	[205] 6	[213] 6	[221] 6	[229] 6	[237] 6	[245] 6	[253] 6	[261] 6	[321] 14	[325] 14	[331] 14	[335] 14
		Zóna attribútum	[130]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 30				Címezhető eszköz SN száma	[806] 30		
Z31	[LCD 031]	[002] 15	[205] 7	[213] 7	[221] 7	[229] 7	[237] 7	[245] 7	[253] 7	[261] 7	[321] 15	[325] 15	[331] 15	[335] 15
		Zóna attribútum	[131]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 31				Címezhető eszköz SN száma	[806] 31		
Z32	[LCD 032]	[002] 16	[205] 8	[213] 8	[221] 8	[229] 8	[237] 8	[245] 8	[253] 8	[261] 8	[321] 16	[325] 16	[331] 16	[335] 16
		Zóna attribútum	[132]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 32				Címezhető eszköz SN száma	[806] 32		

***Zóna attribútumok:**

Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számláló

Opció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetés

Opció 3: Ajtócsengő
Opció 8: Vezeték nélküli

Opció 4: Kiiktatható
Opció 9: Keresztzóna

Opció 5: Kényszerített élesítésű

PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Particiók 1	Particiók 2	Particiók 3	Particiók 4	Particiók 5	Particiók 6	Particiók 7	Particiók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z49	[LCD 049]	[004] 01	[208] 1	[216] 1	[224] 1	[232] 1	[240] 1	[248] 1	[256] 1	[264] 1	[323] 01	[327] 01	[333] 01	[337] 01
		Zóna attribútum	[149]											
Z50	[LCD 050]	[004] 02	[208] 2	[216] 2	[224] 2	[232] 2	[240] 2	[248] 2	[256] 2	[264] 2	[323] 02	[327] 02	[333] 02	[337] 02
		Zóna attribútum	[150]											
Z51	[LCD 051]	[004] 03	[208] 3	[216] 3	[224] 3	[232] 3	[240] 3	[248] 3	[256] 3	[264] 3	[323] 03	[327] 03	[333] 03	[337] 03
		Zóna attribútum	[151]											
Z52	[LCD 052]	[004] 04	[208] 4	[216] 4	[224] 4	[232] 4	[240] 4	[248] 4	[256] 4	[264] 4	[323] 04	[327] 04	[333] 04	[337] 04
		Zóna attribútum	[152]											
Z53	[LCD 053]	[004] 05	[208] 5	[216] 5	[224] 5	[232] 5	[240] 5	[248] 5	[256] 5	[264] 5	[323] 05	[327] 05	[333] 05	[337] 05
		Zóna attribútum	[153]											
Z54	[LCD 054]	[004] 06	[208] 6	[216] 6	[224] 6	[232] 6	[240] 6	[248] 6	[256] 6	[264] 6	[323] 06	[327] 06	[333] 06	[337] 06
		Zóna attribútum	[154]											
Z55	[LCD 055]	[004] 07	[208] 7	[216] 7	[224] 7	[232] 7	[240] 7	[248] 7	[256] 7	[264] 7	[323] 07	[327] 07	[333] 07	[337] 07
		Zóna attribútum	[155]											
Z56	[LCD 056]	[004] 08	[208] 8	[216] 8	[224] 8	[232] 8	[240] 8	[248] 8	[256] 8	[264] 8	[323] 08	[327] 08	[333] 08	[337] 08
		Zóna attribútum	[156]											
Z57	[LCD 057]	[004] 09	[209] 1	[217] 1	[225] 1	[233] 1	[241] 1	[249] 1	[257] 1	[265] 1	[323] 09	[327] 09	[333] 09	[337] 09
		Zóna attribútum	[157]											
Z58	[LCD 058]	[004] 10	[209] 2	[217] 2	[225] 2	[233] 2	[241] 2	[249] 2	[257] 2	[265] 2	[323] 10	[327] 10	[333] 10	[337] 10
		Zóna attribútum	[158]											
Z59	[LCD 059]	[004] 11	[209] 3	[217] 3	[225] 3	[233] 3	[241] 3	[249] 3	[257] 3	[265] 3	[323] 11	[327] 11	[333] 11	[337] 11
		Zóna attribútum	[159]											
Z60	[LCD 060]	[004] 12	[209] 4	[217] 4	[225] 4	[233] 4	[241] 4	[249] 4	[257] 4	[265] 4	[323] 12	[327] 12	[333] 12	[337] 12
		Zóna attribútum	[160]											
Z61	[LCD 061]	[004] 13	[209] 5	[217] 5	[225] 5	[233] 5	[241] 5	[249] 5	[257] 5	[265] 5	[323] 13	[327] 13	[333] 13	[337] 13
		Zóna attribútum	[161]											
Z62	[LCD 062]	[004] 14	[209] 6	[217] 6	[225] 6	[233] 6	[241] 6	[249] 6	[257] 6	[265] 6	[323] 14	[327] 14	[333] 14	[337] 14
		Zóna attribútum	[162]											
Z63	[LCD 063]	[004] 15	[209] 7	[217] 7	[225] 7	[233] 7	[241] 7	[249] 7	[257] 7	[265] 7	[323] 15	[327] 15	[333] 15	[337] 15
		Zóna attribútum	[163]											
Z64	[LCD 064]	[004] 16	[209] 8	[217] 8	[225] 8	[233] 8	[241] 8	[249] 8	[257] 8	[265] 8	[323] 16	[327] 16	[333] 16	[337] 16
		Zóna attribútum	[164]											

***Zóna attribútumok:**

Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számláló

Opció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetés

Opció 3: Ajtócsengő
Opció 8: Vezeték nélküli

Opció 4: Kiiktatható
Opció 9: Keresztzóna

Opció 5: Kényszerített élesítésű

Garanciális feltételek:

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizet. A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszerveinkben.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.